

Reservedeler - Sitski		
HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
324747	Armlene øvre sittevogn Joelette Adventure	C101081
257397	Armstropp krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5000
324748	Bag sittevogn Joelette Adventure	P167
257419	Bakarm ramme kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-9
324749	Bakhjul sittevogn Joelette Kid	ROUEAR08
324842	Binding transporthjul kjelke sitski Monique/ Monique ass	5019
232038	Bindingsblock kjelke sitski Monique/Monique ass	521
257349	Bindingsfeste kjelke sitski Dynamique hø	1013
257348	Bindingsfeste kjelke sitski Dynamique ve	1012
257355	Bindingsfjær kjelke sitski Dynamique hø	1019
257356	Bindingsfjær kjelke sitski Dynamique ve	1020
286013	Bindingsfot kjelke sitski Monique/Monique ass	600-2
232037	Bindingsplate transporthjul kjelke sitski Monique/ Monique ass	520
324750	Bolt fotplate sittevogn Joelette Adventure	STARLOC07
324751	Bolt låsekobling rygg sittevogn Joelette Adventure	BRPOD250015N05
324752	Bolt sittevogn Joelette Kid	BAGUEC08
324753	Bolter distanseskive sittevogn Joelette Kid	CACHEC05
257414	Boltesett demper kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	500-4
257416	Boltesett underrammekjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-6
257405	Brems krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5008
324754	Brems sittevogn Joelette Kid	BLOCAG01
324755	Bremsehendel sittevogn Joelette Adventure	C10E239
286283	Bremseskive sittevogn Joelette Adventure	ETRIER02
324756	Bremseskive sittevogn Joelette Kid	ETRIER08
324757	Caliper brems sittevogn Joelette Adventure	BLOCAG02
324759	Demper sittevogn Joelette Adventure	AMORTI06
257409	Dreieledd krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5012
257425	Dreielås stolheis kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-15
324760	Dyttebøyle sittevogn Joelette Adventure	C10E237
324761	Festebolt armlene sittevogn Joelette Adventure	C101165
257406	Fjær krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5009
324762	Forhjul kid sittevogn Joelette Kid	ROUEAR09
257426	Foring dreielås kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-16
324763	Foring fotbrett klemme sittevogn Joelette Adventure	DISTAN06
257422	Foring ledsagerbøyle kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-12
324764	Forskjerm bolt sittevogn Joelette Kid	C100790
324765	Forskjerm sittevogn Joelette Kid	C100823
324766	Fotplate sittevogn Joelette Adventure jol kjelke sitski i	PEDALE04
324768	Fotstropp sittevogn Joelette Adventure	SANGLE11
257418	Framarm ramme kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique/Monique/Monique ass	500-8
324769	Fremgaffel sittevogn Joelette Kid	C10E186
324770	Gaffel sittevogn Joelette Adventure	C10E233
257413	Gassløfter stolheis kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	500-3

324771	Gjennomgangsbolt sittevogn Joelette Kid	C100714
257420	Glidearm ramme kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-10
257428	Glideplate stolheis kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique/monique/Monique/Monique ass	500-18
257400	Gummiforing håndtak krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5003
257427	Hardware ramme kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-17
324772	Hjul sittevogn Joelette Adventure std	ROUEAR12
324850	Hjul transporthjul kjelke sitski Dynamique	5017
324851	Hjul transporthjul kjelke sitski Monique/ Monique ass	5018
324773	Hjulfest sittevogn Joelette Adventure	C101148
324774	Hjulstrammer sittevogn Joelette Adventure	ADAPTE01
257440	Hoftebelte sete kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-33
324776	Hovedklemme fotbrett jol a/Joelette Adventure	C10E132
257443	Hovedramme kjelke sitski Dynamique	500-36
286018	Hovedramme kjelke sitski Monique/Monique ass	600-1
257399	Håndtak krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5002
324777	Håndtak leds sittevogn Joelette Adventure	POIGNE18
257442	Jekk sete kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-35
324852	Karabin ledsagerpakke kjelke sitski Dynamique/ Monique ass	598
324778	Karabin ledsagerselele sittevogn Joelette Adventure	MULTIO01
257358	Klokobling blå kjelke sitski Dynamique	1027
286019	Klokobling støtteski kjelke sitski Dynamique	5014
257359	Klokobling svart kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	1028
324779	Knapp lås sittevogn Joelette Adventure	C101144
324855	Line ledsagerpakke kjelke sitski Dynamique/ Monique ass	597
257402	Linegjennomføring krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5005
257403	Linejustering krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5006
257412	Løftearm stolheis kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	500-2
257424	Løftespak stolheis kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-14
257439	Lårbelte sete kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-32
286022	Låsebolt alpinbinding kjelke sitski Monique/Monique ass	600-7
324783	Låsebolt demper sittevogn Joelette Kid	SILENT09
324784	Låsebolt fotbrett sittevogn Joelette Adventure	C101141
324785	Låsebolt sete sittevogn Joelette Kid	PALIER10
257350	Låsebolt understell kjelke sitski Dynamique	1014
324786	Låseklemme fotbrett sittevogn Joelette Adventure	LEVIER06
324787	Låseklemme styre sittevogn Joelette Kid	C100789
324788	Låsekobling reg rygg sittevogn Joelette Adventure	C100766
324789	Låsemek hjul sittevogn Joelette Adventure	GOUPIL21
324790	Låsemutter demper sittevogn Joelette Kid	C100788
286023	Låsepinne støtteski kjelke sitski Dynamique	5015
286024	Låseplate alpinbinding foran kjelke sitski Monique/Monique ass	600-6
324791	Låsesplint f/trekkarm sittevogn Joelette Kid	C100709
324792	Låsesplint fotbrett sittevogn Joelette Adventure	SILENT06
324793	Låsesplint trekkarm sittevogn Joelette Adventure	C10E025
257441	Magebelte sete kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-34

324794	Midtramme sittevogn Joelette Kid	C10E158
324795	Nedre ramme sittevogn Joelette Kid	C10E159
324796	Plastforing bolt sittevogn Joelette Kid	CACHEC04
324797	Plasthette låsebolt sittevogn Joelette Kid	CACHEC03
324798	Plastpropp sittevogn Joelette Kid	BRPOD350020N10
257404	Plastring krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5007
257421	Plate fotbrett kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-11
324803	Ramme fotstøtte sittevogn Joelette Adventure	C101151
286034	Ramme kjelke sitski Dynamique	1029
286014	Ramme kjelke sitski Monique/ Monique ass	1030
324804	Rammebolt rygg sittevogn Joelette Adventure	VISBHL02
257401	Reguleringsklips krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5004
324805	Reguleringsstag rygg sittevogn Joelette Adventure	C10E238
324808	Ryggstropp sittevogn Joelette Adventure	SANGLE03
324809	Ryggstøtteramme sittevogn Joelette Adventure	C10E236
324810	Rør fotbrett sittevogn Joelette Adventure	DOIGTI14
324811	Senderbolt dreieledd hjul sittevogn Joelette Adventure	C10EE47
324812	Senterplate hjul sittevogn Joelette Adventure	C101164
257437	Seterygg L 60 kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique rh60	500-30
257434	Seterygg L kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-27
257436	Seterygg M 60 kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique rh60	500-29
257433	Seterygg M kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-26
257431	Seterygg S kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-24
257438	Seterygg XL 60 kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique rh60	500-31
257435	Seterygg XL kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-28
257429	Seteskall L kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-22
286029	Seteskall M kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-21
286030	Seteskall S kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-19
257430	Seteskall XL kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-23
257423	Setetilt kjelke sitski Monique/Monique ass/Dynamique	500-13
257353	Ski kjelke sitski Dynamique hø	1017
257354	Ski kjelke sitski Dynamique ve	1018
257407	Ski krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5010
286031	Ski støtteski kjelke sitski Dynamique	5016
324865	Skistopper kjelke sitski Monique	599
257408	Skiutløser krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5011
324818	Skjermbolt sittevogn Joelette Kid	CLIPPL02
324819	Skruer setelås sittevogn Joelette Kid	C100685
324820	Strikk trekkarm sittevogn Joelette Adventure	SANDOW02
257357	Stropesett sete Biski kjelke sitski Dynamique	1021
324821	Styre kid sittevogn Joelette Kid	CINTR02
324822	Styreholk sittevogn Joelette Kid	POIGNE7
324823	Styreklemme sittevogn Joelette Kid	COLLIA01
324824	Styreramme sittevogn Joelette Kid	C10E174
324825	Styrestang sittevogn Joelette Kid	C100708
324826	Styrestem sittevogn Joelette Kid	POTENC02

286033	Støtdemper kjelke sitski Monique/Monique ass	600-4
324827	Støtdemper sittevogn Joelette Kid	AMORTI05
324828	Støtte sittevogn Joelette Kid	BEQUIL01
324829	Transportbag ramme sittevogn Joelette Kid	P126
324830	Transportbag sete sittevogn Joelette Kid	P125
324831	Trekkarm bak hø sittevogn Joelette Adventure	C10E241
324832	Trekkarm hø sittevogn Joelette Adventure	C10E242
324834	Trekkarm ve sittevogn Joelette Adventure	C10E240
324835	Tverrbolt sittevogn Joelette Kid	C100762
257398	Underarmsfeste krykkestav ejenee krykkemkrykkestavkrykkeem Dynamique/Monique/Monique ass	5001
257410	Underdel krykkestav kjelke sitski Dynamique/Monique/Monique ass	5013
257444	Underramme kjelke sitski Dynamique	500-37
286035	Underramme kjelke sitski Monique/Monique ass	600-3
324836	Underramme sittevogn Joelette Adventure	C10E234
257347	Understell kjelke sitski Dynamique stor	1011
324837	Ventilhette sittevogn Joelette Kid	BAGUEC03
324838	Vest sittevogn Joelette Adventure	PLASTR02
324839	Vinkelør setefeste sittevogn Joelette Kid	C10E173
324840	Vire høyderregulering sittevogn Joelette Adventure	LEVIER03