

Reservevedeler - Vermund Larsen

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
323338	Aksel stol arbeid Vela Tango 300E/310E f/rygghengsel	J900303
323339	Aksel stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E	J923284
323457	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J15502003
323458	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 600E b9 l25 rett 22	J15534003
323459	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 600E b9 l25 rett 23	J15535003
323460	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 700 b9 l30 hø	J15204003
323461	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 700 b9 l30 ve	J15104003
323462	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 700/700E hø ve	J928694
323463	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 700E b9 l30 el hø	J15205003
323464	Armleneepute stol arbeid Vela Tango 700E b9 l30 el ve	J15105003
323465	Armleneepute stol stå Vela Salsa b8 l26	J15531003
323468	Armleneestang stol arbeid Vela Tango 700/700E	J928693
323469	Armlenesbunn stol stå Vela Salsa f/sete sadel	J928393
323471	Armlenesbunn stol arbeid Vela Tango 310E forstærkning	J928817
323472	Armlenesbunn stol arbeid Vela Tango 600E f/sete E2	J925493
323473	Armlenesbunn stol arbeid Vela Tango 600E f/sete E3 E4	J925492
323474	Armlenesstang stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J16017
323475	Armlenesstang stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E l31cm	J16043
323476	Avetandsring stol stå Vela Salsa	J925269
323477	Batteri stol arbeid Vela Tango 300E/310E 12V/2,9 Ah	J901404
323478	Batteri stol arbeid Vela Tango 600E/700E 12V/2,3Ah	J924778
323479	Batterilader stol arbeid Vela Tango 310E 24V/0,5A	J928802
323480	Batterilader stol arbeid Vela Tango 700E/600E 24V/0,5A	J925087
323513	Beslag stol arbeid Vela Tango 310E f/motorstyring	J928800
323514	Beslag stol arbeid Vela Tango 700/700E f/benstøtte	J928652
323518	Bremsaksel stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J900132
323519	Bremsaksel stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J928650
323520	Bremsaksel stol stå Vela Salsa	J925727
323525	Bremsestang stol arbeid Vela Tango 300E/310E 14	J929142
323526	Bremsestang stol arbeid Vela Tango 300E/310E 15	J929166
323527	Bremsestang stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E m/kule	J926763
323532	Bryter stol arbeid Vela Tango 310E	J928801
323533	Dekkrør stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J921727
323534	Deksel stol arbeid Vela Tango 300E/310E 1	J921826
323535	Deksel stol arbeid Vela Tango 300E/310E 2	J921984
323536	Deksel stol arbeid Vela Tango 600E	J927297
323537	Deksel stol arbeid Vela Tango 600E/700E f/el bunn	J928690
323538	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær 15 bunn	J928688
323539	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær 15 hø	J928679
323540	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær 15 ve	J928680
323541	Deksel stol arbeid Vela Tango 700/700E f/ryggstang	J928087
323542	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E el nedre hø	J928685
323543	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E el nedre ve	J928686
323544	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E el øvre hø	J928683
323545	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E el øvre ve	J928684
323546	Deksel stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E	J928890
323547	Deksel stol stå Vela Salsa	J994195

323548	Deksel stol stå Vela Salsa f/sadelsete	J928950
323559	Feste stol arbeid Vela Tango 700/700E f/nakkestøtte	J923846
323560	Festeplate stol stå Vela Salsa f/rotasjon	J994165
323561	Foring stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J928699
323562	Foring stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær	J928709
323563	Foring stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær 11	J928656
323564	Foring stol arbeid Vela Tango 700E f/motor løft	J928655
323565	Foring stol stå Vela Salsa	J921785
323566	Forlenger stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J928818
323567	Forlengerstang stol stå Vela Salsa	J926762
323568	Fotplate stol arbeid Vela Tango 600E stor	J923681
323569	Fotplatebeskyttelse stol arbeid Vela Tango 600E	J923821
323570	Fotring del stol arbeid Vela Tango 700/700E fotstøtteben lang model	J928653
323571	Fotring stol arbeid Vela Tango 700/700E	J928651
323573	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 600E l21-31 m/lengderør	J925037
323576	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 600E l26-41 m/lengderør	J925038
323587	Gassfjær stol arbeid Vela Tango 700 kompl 150mm	J929147
323588	Gassfjær stol stå Vela Salsa kompl 260mm	J928227
323589	Gassfjær stol stå Vela Salsa l26 cm	J090030260
323593	Grep stol arbeid Vela Tango 700 m/wire komplett	J928110
323594	Grep stol arbeid Vela Tango 700/700E	J928401
323595	Grep stol arbeid Vela Tango 700/700E 9	J926327
323596	Grep stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E	J929196
323597	Gummimuffe stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J900621
323598	Gummipakning stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E f/rygghengsel	J926585
323599	Gummipropp stol stå Vela Salsa	J923366
323600	Hengsel stol arbeid Vela Tango 300E/310E 3	J922219
323601	Hengsel stol arbeid Vela Tango 300E/310E 4	J922220
323602	Hengsel stol arbeid Vela Tango 300E/310E 5	J922221
323603	Hengsel stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E	J925138
323604	Hjul stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E b32 ø100mm u brems	J015911
323605	Hjul stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 300E/310E/600E/700/700E b32 ø100mm m/soft-lock	J015811
323606	Hjul stol stå Vela Salsa 100mm u brems	J929215
323611	Holder stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J996032
323612	Holder stol arbeid Vela Tango 300E/310E f/lader	J928900
323613	Holder stol arbeid Vela Tango 600E f/armlen hø	J926966
323614	Holder stol arbeid Vela Tango 600E f/armlen ve	J926965
323615	Holder stol arbeid Vela Tango 600E f/armlenholder	J926433
323617	Hylse stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J927016
323618	Hylse stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 300E/310E/600E/700/700	J921694
323619	Hylse stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E	J925890
323622	Håndskruer stol stå Vela Salsa f/armlen bredde	J900408
323623	Kabelholder stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J923080
323624	Kabelholder stol arbeid Vela Tango 700E	J928707
323628	Klemme stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J928649
323629	Kule stol arbeid Vela Tango 300E/310E f/bremsestang	J923449
323630	Label stol arbeid Vela Tango 300E/310E/600E/700E	J104190
323631	Label stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E f/rygg	J104152

323632	Label stol stå Vela Salsa	J104188
323634	Lås stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E	J926638
323635	Låseklips stol stå Vela Salsa	J900258
323636	Låsetapp stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E	J926637
323646	Motor stol arbeid Vela Tango 30E/310E 150 mm høydereg	J901024
323647	Motor stol arbeid Vela Tango 310E 24V 150mm	J928797
323648	Motor stol arbeid Vela Tango 600E	J929112
323649	Motor stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E setehøyde 200mm	J929333
323650	Motor stol arbeid Vela Tango 700E 200mm m/rotasjon hø	J928886
323651	Motor stol arbeid Vela Tango 700E 200mm u rotasjon hø	J928904
323652	Motorstyring stol arbeid Vela Tango 310E inkl batterier	J928799
323657	Nakkestøttepute stol arbeid Vela Tango 700/700E b26 skinn	J57100391
323658	Oppheng stol arbeid Vela Tango 600E	J928096
323659	Oppheng stol arbeid Vela Tango 600E f/fotstøtte l21-31cm	J928097
323663	Plastpropp stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J900315
323713	Plate sete stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J05145
323714	Plate sete stol arbeid Vela Tango 600E	J18732299993030
323715	Plate sete stol arbeid Vela Tango 700	J18762373878482
323716	Plate sete stol arbeid Vela Tango 700E	J18772399868583
323717	Plate sete stol stå Vela Salsa	J18742355565555
323664	Plate stol arbeid Vela Tango 600E	J922324
323665	Plate stol arbeid Vela Tango 600E f/batteri	J924814
323673	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 300E/310E b38 h43 CX	J08035411693
323694	Pute rygg stol stå Vela Salsa b38 h22	J08015111692
323718	Pute sete stol arbeid Vela Tango 300E/310E b58 d48 XXX	J06062012693
323719	Pute sete stol arbeid Vela Tango 300E/310E b72 d50 4XL	J06778212693
323666	Ryggdel stol arbeid Vela Tango 700/700E f/teleskoprygg	J928090
323697	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 300E/310E hreg	J07223
323701	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 600E vreg	J07477
323702	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 600E vreg f/rygg CY høy rygg	J07347
323703	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 700/700E	J929060
323704	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 700/700E f/teleskoprygg l24	J928086
323709	Ryggstang stol stå Vela Salsa vreg f/rygg Ergo LP S150 Y	J07337
323789	Sidestykke stol arbeid Vela Tango 300E/310E f/armlen hø	J900407
323790	Sidestykke stol arbeid Vela Tango 300E/310E f/armlen ve	J900446
323791	Sidestykke stol arbeid Vela Tango 300E/310E forlænget f/armlen hø	J900447
323792	Sidestykke stol arbeid Vela Tango 300E/310E forlænget f/armlen ve	J900448
323817	Sikringsholder stol arbeid Vela Tango 600E 10A kabel	J925161
323818	Sikringsholder stol arbeid Vela Tango 700E	J927627
323819	Skive stol arbeid Vela Tango 300/310E 19	J8804208
323820	Skive stol arbeid Vela Tango 300/310E 20	J8805210
323821	Skive stol arbeid Vela Tango 300/310E21	J8806208
323822	Skive stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J928115
323823	Skive stol arbeid Vela Tango 700/700E	J994166
323824	Skive stol arbeid Vela Tango 700/700E 10	J928079
323825	Skive stol arbeid Vela Tango 700/700E 13	J928701
323826	Skive stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 300E/310E/700/700E	J8802806
323827	Skive stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E	J8806206
323828	Skive stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E 18	J8802206
323829	Skive stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 700/700E	J8802208

323830	Skive stol stå Vela Salsa	J8802207
323831	Skive stol stå Vela Salsa 17	J994167
323832	Skive stol stå Vela Salsa 6	J923386
323833	Skive stol stå Vela Salsa 7	J923387
323834	Skive stol stå Vela Salsa 8	J924886
323835	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 25	J8001204030
323836	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 26	J8001205012
323837	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 28	J8001206010
323838	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 32	J8001208012
323839	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 33	J8001208016
323840	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 34	J8001208020
323841	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 35	J8001208025
323842	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 39	J8002104006
323843	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 40	J8002205006
323844	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 43	J8002508016
323845	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 44	J8003104006
323846	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 45	J8003104008
323847	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 47	J8003805012
323848	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 50	J8004106008
323849	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 52	J8005208020
323850	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 53	J8008205020
323851	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 55	J8011205020
323852	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 56	J8011205025
323853	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 57	J8011205030
323854	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 58	J8015205010
323855	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 61	J8023876012
323856	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E 62	J8032210025
323857	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E f/ryggstang	J900624
323858	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E/600E	J8001206020
323859	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E/600E/700/700E	J8013906012
323860	Skrue stol arbeid Vela Tango 300E/310E/600E/700/700E 54	J8008245016
323861	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E 42	J8002206016
323862	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E 46	J8003208016
323863	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E 51	J8005206040
323864	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E 59	J8017205006
323865	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E 60	J8023278813
323866	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E f/innstilling rygg	J921631
323867	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J8004108008
323868	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E 12	J928674
323869	Skrue stol arbeid Vela Tango 600E/700E	J8002906016
323870	Skrue stol arbeid Vela Tango 700	J8013206016
323871	Skrue stol arbeid Vela Tango 700 26	J8001205010
323872	Skrue stol arbeid Vela Tango 700/700E	J8003205016
323873	Skrue stol arbeid Vela Tango 700/700E 16	J929219
323874	Skrue stol arbeid Vela Tango 700/700E 27	J8001205025
323875	Skrue stol arbeid Vela Tango 700/700E 37	J8001606010
323876	Skrue stol arbeid Vela Tango 700/700E 38	J8001608012
323877	Skrue stol arbeid Vela Tango 700E	J928990
323878	Skrue stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 300E/310E	J8001208010
323879	Skrue stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 300E/310E 29	J8001206012

323880	Skrue stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E	J8001206016
323881	Skrue stol stå Vela Salsa 24	J8001106016
323882	Skrue stol stå Vela Salsa 30	J8001206025
323883	Skrue stol stå Vela Salsa 31	J8001206040
323884	Skrue stol stå Vela Salsa 36	J8001210030
323885	Skrue stol stå Vela Salsa 41	J8002206012
323886	Skrue stol stå Vela Salsa 48	J8003806016
323887	Skrue stol stå Vela Salsa 49	J8003906010
323888	Stang stol arbeid Vela Tango 300E/310E kompl f/4xbremse	J928336
323893	Stang stol arbeid Vela Tango 700/700E multiledd f/nakkestøtte	J926715
323922	Støtpute stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E f/setetilt	J900232
323923	Tapp stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J928670
323924	Tapp stol stå Vela Salsa	J923451
323925	Tastelinse stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J924750
323926	Tetteplugg stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J928700
323927	Tiltplate stol arbeid Vela Tango 600E	J926430
323928	Trykkfjær stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 300E/310E/600E	J923362
323929	Underlag stol stå stol arbeid Vela Salsa/Tango 600E/700/700E f/rygghengsel	J926636
323930	Understell stol arbeid Vela Tango 300E/310E kompl m/150mm innerrør	J929283
323931	Understell stol arbeid Vela Tango 600E kompl m/hjul og brems	J42752659699070 0
323932	Understell stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J928648
323933	Understell stol arbeid Vela Tango 700/700E kompl m/hjul og brems	J42752659699073 2
323934	Understell stol stå Vela Salsa kompl m/hjul og brems	J42530314699070 0
323935	Understell stol stå Vela Salsa uten hjul	J035379946
323937	Velcro band hook stol arbeid Vela Tango 600E	J927278
323938	Velcro band loop stol arbeid Vela Tango 600E	J927279
323939	Vingemutter stol arbeid Vela Tango 600E	J927280
323941	Vingskrue stol stå Vela Salsa	J927924
323942	Vinkelregulering stol arbeid Vela Tango 300E/310E/600E	J901413
323943	Vinkelregulering stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E	J929373
323944	Vinkelregulering stol arbeid Vela Tango 700/700E	J923319