

Reservelister Personløftere
Arjo Norge AS

Kategori	Beskrivelse	Leverandørens artnr
123190	Hjul med brems (par), Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-00094
123190	Hjul uten brems (par), Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-00089
123190	Merkelapp sett, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12324
123190	Understell komplett, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12325
123190	Antiskliplate, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12326
123190	Fotplatefeste, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12327
123190	Ben høyere komplett, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12330
123190	Pedalsett, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12333
123190	Kneplate, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12343
123190	Gripestang/håndtak, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12353
123190	Seteplate høyre, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12370
123190	Seteplate venstre, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12371
123190	Justeringsskruer sett, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12384
123190	Ben venstre komplett, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12389
123190	Benjusteringssett, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12395
123190	Rammekomplett høyre Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12347
123190	Rammekomplett venstre, Personløfter frittstå, Sara Stedy	700-12348
123690	Hjul bak kit, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-27024
123690	Hjul fram kit, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-27026
123690	Akuvator chassi kit, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-27032
123690	Løfteaktuator kit, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-27039
123690	Løfteaktuator foring kit, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-34040
123690	Håndtak kit, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-27036
123690	Kneplate kit, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-27045
123690	PCB/kretskort, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-00084-03
123690	PCB/kretskort, Personløfter frittstå, Sara Flex	700-00084-35
123690	Batteri, Personløfter frittstå, Sara Flex	NDA0100-20
123690	Benstropp, Personløfter frittstå, Sara Flex	AH1003006
123690	Sikring, Personløfter frittstå, Sara Flex	C8FAGC15
123690	Batteriladder, Personløfter frittstå, Sara Flex	NDA8200
123690	Hjul uten brems, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8547058
123690	Hjul med brems, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8547059
123690	Håndkontroll 4-knapper, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8560016
123690	Actuator LA34, Personløfter frittstå, Maxi Twin	6379241
123690	Batteri, Personløfter frittstå, Maxi Twin	NEA0100-083
123690	Batterilader, Personløfter frittstå, Maxi Twin	NEA8000-WW
123690	Foring, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82431-00
123690	Foring, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82421-00
123690	Foring, Personløfter frittstå, Maxi Twin	6306148
123690	Deksel, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82756-20
123690	Bolt, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KPX11400.0
123690	Deksel venstre, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8361234-036
123690	Deksel høyre, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8361233-036
123690	Deksel bøyle, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82474-20
123690	Sikring, Personløfter frittstå, Maxi Twin	6379136
123690	Sikring, Personløfter frittstå, Maxi Twin	6379050
123690	Holder for håndkontroll bunn, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8361058-035
123690	Holder for håndkontroll topp, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8361059-035
123690	Mutter, Personløfter frittstå, Maxi Twin	6210044
123690	PCB, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8663772
123690	Tapp, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82746-00
123690	Svingbolt actuator, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82745-00
123690	Svingbolt bøyle, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82744-00
123690	Klipps, Personløfter frittstå, Maxi Twin	8459263
123690	Låseskive, Personløfter frittstå, Maxi Twin	JX68800.0
123690	Bolt, Personløfter frittstå, Maxi Twin	KTX82477-00