

Reservedeler
Vestfold Audio

HMS-art.nr.	ISO-kategori	Beskrivelse	Leverandørens art.nr.
195495	221833	AudioLink ørebøylemikrofon	ØREB2-2
162269	222790	9volt lithium batteri	Lit9V
	221833	AudioLink hodebøylemikrofon	HODEB6-2
193883	221833	AudioLink hodebøylemikrofon	HODEB5-2
194248	221833	AudioLink hodebøylemikrofon	HODEB3-2
195481	221833	AudioLink hodebøylemikrofon	HODEB2-2
194249	221833	AudioLink hodebøylemikrofon	HODEB1-2
192254	221824	Mikrofonsender for hode- og ørebøylemikrofoner.	FM-S2
	222790	Emballasje for gjenbruk av FlexiBlink produkter	FlexiPack
	221890	Fjernkontroll til Albase4-2	FJKONT
	222790	Knappcelle batteri, 3V lithium	CR2032
135151	221890	Strømforsyning 13,2V DC 5A til AudioLink	BATTEL5A
	222790	AA Litium batteri	BATT-AA-LIT
	222490	Emballasje for gjenbruk av AudioLink produkter	AudioPack
	22 27 90	Armbåndsmottaker - tar i mot signaler fra Armbåndssender og formidler de inn i FlexiBlink	ARM-M
	22 27 90	Lader til Armbåndssender	ARM-LAD
	22 27 90	Armbånd til armbåndssender	ARMBÅND
	221890	Ekstra forsterker kretskort til Albase4-2	9100100960
	221890	Strømforsyning 13,2V DC 10A til Albase4-2	9100100956
	221890	Forsterker kretskort til UNO	9100100952
	221890	Oppladbart batteri til UNO	9100100951
	222790	Spesialbatteri for ekstra lang driftstid. Lithium.	9100100934
	22 27 90	Veggås, Aurora-familie	9100100931
	222790	OLED Touch Skjerm til Talevarsler og TIDS-UNI	9100100930
	22 27 90	Mikrofon, Talevarsler	9100100929
	222790	Skjerm til IRIS Touch	9100100923
	22 27 90	Ledning m/3,5mm jack - 2 leder for sensorer	9100100882
	221890	Knappholder til Hånd2/3-S	9100100873
	221890	Toppgitter m/popfilter til Hånd2/3-S	9100100870
	221890	Batterikammer til Hånd2/3-S	9100100869
	221890	Ladenål til Miklad1 og Miklad-M	9100100858
	221890	Knapp for bryter til Hånd3-S	9100100790
	222790	Knappcelle batteri, 3V lithium	9100100774
	221890	Knapp for volum til AudioLink UNO	9100100770
	221890	Vindhette til Hodeb3-2 og Hodeb3-S2	9100100728
195477	221890	Høytalerbrakett	9100100581
	221890	Låsehette til Hodeb1-6 og Øreb2	9100100578
	221890	Mikrofonkontakt til Hodeb1-6 og Øreb2	9100100577
	221890	Vindhette til Hodeb1-2 og Hodeb1-S2	9100100575
	221890	Bakplan kretskort til Albase4	9100100570
	221890	Bakplan kretskort til Albase	9100100569
	221890	Oppladbart batteri til DUO	9100100567
	221890	Strømforsyning 12V DC 3A til Miklad1	9100100560
	221890	Batterisylinder til Bordm2/3	9100100555
	221890	Forsterker kretskort til Albase4	9100100536
	221890	LED kretskort til Albase	9100100525
	221890	Strømforsyning 9,1V DC til HT800x	9100100523
	221890	Sideksel til Miklad1	9100100521
	221890	Ladeprosessor kretskort til Miklad1 og Miklad-M	9100100515
	221890	Bryter, PTT, til Bordm-3	9100100514
	221890	Forsterker kretskort til DUO	9100100506
	221890	Oppladbart batteri til AudioLink mikrofoner	9100100504
	22 27 90	Frontlokk, Aurora-familie	9100100502
	222790	OLED Skjerm til Aurora	9100100497
	22 27 90	Veggfeste, Aurora-familie	9100100494
	221890	Ladekontakt til Hånd2/3-S	9100100484
	221890	PTT-bryter til Hånd3-S	9100100483
	221890	Mikrofondeksel til Hodeb3-2 og Hodeb3-S2	9100100349
	221890	Oppladbart batteri til HT800x	9100100345
	221890	Strømforsyning 3V DC 1000mA til FM-S3	9100100336

Reservedeler
Vestfold Audio

	221890	Knapp for volum til AudioLink DUO og Albase4	9100100334
	221890	Volumkontroll til DUO og Albase4	9100100309
	221890	På/av-bryter til AudioLink forsterkere	9100100276
	221890	Forsterker kretskort til HT800x	9100100273
	221890	Bryter, på/av, til Bordm-2	9100100263
	22 27 90	Batteri, Junior Lommevibrator	9100100253
195487	221833	Mikrofonelement til Bordm2/3-S	9100100249
135097	221890	Svanehals til Bordm2/3	9100100248
	222490	Batteri C celle	9100100102
	221890	Kontaktterminal til HT4B	9100100085
	221890	Høytalerelement til UNO, DUO og HT4B	9100100048
162269	222790	9volt lithium batteri	9100100047
	22 27 90	Halssnor	9100100030
	22 27 90	Strømforsyning, Junior	9100100012