

## Tilbehør - Cognita AS

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
230448	Batteripakke GridPad 13	15795
233978	Beskyttelse Cognitass Afasi Liten	12415
233979	Beskyttelse Cognitass Afasi Stor	12416
233980	Beskyttelse GridPad 11	15583
233981	Beskyttelse GridPad 13	15584
233982	Beskyttelse GridPad 18	15585
233794	Beskyttelse GridPad GO10	15581
233807	Beskyttelse GridPad GO8	15582
135661	Bordstativ Daessy DM	71200
233628	Bordstativ Rehadapt	15396
233983	Bryter Big Red	15534
233984	Bryter Jellybean rød	15536
233985	Bryter Jellybean sort	15535
233986	Bryter Micro Light	15531
233987	Bryter Specs	15532
069656	Bryterboks 12	15754
100555	Bryterkabel brytertilkobling 2	15752
195438	Bryterkabel brytertilkobling 5	15753
195436	Brytertilkobling trådløs sender 2x3,5	15756
195437	Brytertilkobling trådløs USB mottaker f/to brytere	15755
233988	Fingerguide Cognitass Afasi Liten	12401
233989	Fingerguide Cognitass Afasi Stor	12402
233990	Fingerguide GridPad 11	15551
233646	Fingerguide Gridpad 13	15552
233991	Fingerguide GridPad 18	15555
232986	Fingerguide GridPad GO10	15553
233992	Fingerguide GridPad GO8	15554
233993	Gulvstativ Daessy DOM32T	15513
233994	Gulvstativ Daessy ROM32	15512
233995	Gulvstativ Rehadapt Standard	15397
231779	Gulvstativ Rehadapt Vario Lock	15510
234006	Holder tablet m/Rehadapt feste GO10	15519
234007	Holder tablet m/Rehadapt feste GO8	15518
234008	Holder tablet m/Rehadaptfest for Cognitass Liten	12411
233996	Kabel USB forlengeskabel myGaze	18364
233997	Monetringsplate f/Alea kamera	15520
233998	Monteringsbrakett f/laptop myGaze Assistive 2	18360
233999	Monteringsbrakett f/skjerm myGaze Assistive 2	18361
234000	Monteringsbrakett f/skjerm Power	18362
234001	Monteringsplate f/myGaze kamera	15359
213191	Monteringsplate f/Tobii kamera	15399
195432	Program talesyntese Acapela 1 ekstra språk	15701
234002	Program talesyntese Acapela Barnestemmer Grid	15702
234003	Sender Easywave halsbånd 1 kanal	15590
234004	Sender Easywave håndsender 10 kanaler	15592
234005	Sender Easywave micro 1 kanal	15591
135660	Stativ rullestol Daessy DLSA7	18817
195435	Strømforsyning rullestol Grid 2-enhet	15791
195433	Symbolsett Bliss Grid	15710
159180	Symbolsett PCS Cognitass	12190
195434	Symbolsett PCS Grid	15711