

Minitech					
ISO-kode	Beskrivelse	Lev-artnr høyre vott med varmetråder	Lev-artnr venstre vott med varmetråder	Lev-artnr venstre vott uten varmetråder	Lev-artnr høyre vott uten varmetråder
090615	Beskytter varmevott Heli Ski A str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre triton/skinn	431503-3457-MR6	431503-3457-ML6	431503-3457-UL6	431503-3457-UR6
090615	Beskytter varmevott Heli Ski A str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre triton/skinn	431503-3457-MR7	431503-3457-ML7	431503-3457-UL7	431503-3457-UR7
090615	Beskytter varmevott Heli Ski A str8 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre triton/skinn	431503-3457-MR8	431503-3457-ML8	431503-3457-UL8	431503-3457-UR8
090615	Beskytter varmevott Heli Ski A str9 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre triton/skinn	431503-3457-MR9	431503-3457-ML9	431503-3457-UL9	431503-3457-UR9
090615	Beskytter varmevott Heli Ski A str10 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre triton/skinn	431503-3457-MR10	431503-3457-ML10	431503-3457-UL10	431503-3457-UR10
090615	Beskytter varmevott Heli Ski A str11 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre triton/skinn	431503-3457-MR11	431503-3457-ML11	431503-3457-UL11	431503-3457-UR11
090615	Beskytter varmevott Multishell el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre nylon/polyuretan	431503-3480-MR6	431503-3480-ML6	431503-3480-UL6	431503-3480-UR6
090615	Beskytter varmevott Multishell el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre nylon/polyuretan	431503-3480-MR7	431503-3480-ML7	431503-3480-UL7	431503-3480-UR7
090615	Beskytter varmevott Multishell el str8 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre nylon/polyuretan	431503-3480-MR8	431503-3480-ML8	431503-3480-UL8	431503-3480-UR8
090615	Beskytter varmevott Multishell el str9 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre nylon/polyuretan	431503-3480-MR9	431503-3480-ML9	431503-3480-UL9	431503-3480-UR9
090615	Beskytter varmevott Multishell el str10 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre nylon/polyuretan	431503-3480-MR10	431503-3480-ML10	431503-3480-UL10	431503-3480-UR10
090615	Beskytter varmevott Multishell el str11 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre nylon/polyuretan	431503-3480-MR11	431503-3480-ML11	431503-3480-UL11	431503-3480-UR11
090615	Beskytter varmevott Dartex str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2011-MR6	431503-2011-ML6	431503-2011-UL6	431503-2011-UR6
090615	Beskytter varmevott Dartex str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2011-MR7	431503-2011-ML7	431503-2011-UL7	431503-2011-UR7

Varmehjelpemidler 15.12.15 - 14.12.17

090615	Beskytter varmevott Dartex str8 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2011-MR8	431503-2011-ML8	431503-2011-UL8	431503-2011-UR8
090615	Beskytter varmevott Dartex str9 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2011-MR9	431503-2011-ML9	431503-2011-UL9	431503-2011-UR9
090615	Beskytter varmevott Dartex str10 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2011-MR10	431503-2011-ML10	431503-2011-UL10	431503-2011-UR10
090615	Beskytter varmevott Dartex str11 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2011-MR11	431503-2011-ML11	431503-2011-UL11	431503-2011-UR11
090615	Beskytter varmevott Dartex L str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2013-MR6	431503-2013-ML6	431503-2013-UL6	431503-2013-UR6
090615	Beskytter varmevott Dartex L str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2013-MR7	431503-2013-ML7	431503-2013-UL7	431503-2013-UR7
090615	Beskytter varmevott Dartex L str8 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2013-MR8	431503-2013-ML8	431503-2013-UL8	431503-2013-UR8
090615	Beskytter varmevott Dartex L str9 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2013-MR9	431503-2013-ML9	431503-2013-UL9	431503-2013-UR9
090615	Beskytter varmevott Dartex L str10 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2013-MR10	431503-2013-ML10	431503-2013-UL10	431503-2013-UR10
090615	Beskytter varmevott Dartex L str11 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre dartex	431503-2013-MR11	431503-2013-ML11	431503-2013-UL11	431503-2013-UR11
090615	Beskytter varmevott Mikko el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre skinn	431503-2928-MR6	431503-2928-ML6	431503-2928-UL6	431503-2928-UR6
090615	Beskytter varmevott Mikko el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre skinn	431503-2928-MR7	431503-2928-ML7	431503-2928-UL7	431503-2928-UR7
090615	Beskytter varmevott Mikko el str8 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre skinn	431503-2928-MR8	431503-2928-ML8	431503-2928-UL8	431503-2928-UR8
090615	Beskytter varmevott Mikko el str9 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre skinn	431503-2928-MR9	431503-2928-ML9	431503-2928-UL9	431503-2928-UR9
090615	Beskytter varmevott Mikko el str10 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre skinn	431503-2928-MR10	431503-2928-ML10	431503-2928-UL10	431503-2928-UR10

Varmehjelpemidler 15.12.15 - 14.12.17

090615	Beskytter varmevott Mikko el str11 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader dame/herre skinn	431503-2928-MR11	431503-2928-ML11	431503-2928-UL11	431503-2928-UR11
090615	Beskytter varmeganske Roller el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre softshell/pu	421505-3911-MR7	421505-3911-ML7	421505-3911-UL7	421505-3911-UR7
090615	Beskytter varmeganske Roller el str8 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre softshell/pu	421505-3911-MR8	421505-3911-ML8	421505-3911-UL8	421505-3911-UR8
090615	Beskytter varmeganske Roller el str9 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre softshell/pu	421505-3911-MR9	421505-3911-ML9	421505-3911-UL9	421505-3911-UR9
090615	Beskytter varmeganske Roller el str10 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre softshell/pu	421505-3911-MR10	421505-3911-ML10	421505-3911-UL10	421505-3911-UR10
090615	Beskytter varmeganske Roller el str11 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre softshell/pu	421505-3911-MR11	421505-3911-ML11	421505-3911-UL11	421505-3911-UR11
090615	Beskytter varmeganske Tallberg el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre skinn	421503-2087-MR6	421503-2087-ML6	421503-2087-UL6	421503-2087-UR6
090615	Beskytter varmeganske Tallberg el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre skinn	421503-2087-MR7	421503-2087-ML7	421503-2087-UL7	421503-2087-UR7
090615	Beskytter varmeganske Tallberg el str8 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre skinn	421503-2087-MR8	421503-2087-ML8	421503-2087-UL8	421503-2087-UR8
090615	Beskytter varmeganske Tallberg el str9 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre skinn	421503-2087-MR9	421503-2087-ML9	421503-2087-UL9	421503-2087-UR9
090615	Beskytter varmeganske Tallberg el str10 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre skinn	421503-2087-MR10	421503-2087-ML10	421503-2087-UL10	421503-2087-UR10
090615	Beskytter varmeganske Tallberg el str11 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre skinn	421503-2087-MR11	421503-2087-ML11	421503-2087-UL11	421503-2087-UR11
090615	Beskytter innerhanske Handy el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre polyester	421501-3413-MR6	421501-3413-ML6	421501-3413-UL6	421501-3413-UR6
090615	Beskytter innerhanske Handy el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre polyester	421501-3413-MR7	421501-3413-ML7	421501-3413-UL7	421501-3413-UR7
090615	Beskytter innerhanske Handy el str8 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre polyester	421501-3413-MR8	421501-3413-ML8	421501-3413-UL8	421501-3413-UR8

Varmehjelpemidler 15.12.15 - 14.12.17

090615	Beskytter innerhanske Handy el str9 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre polyester	421501-3413-MR9	421501-3413-ML9	421501-3413-UL9	421501-3413-UR9
090615	Beskytter innerhanske Handy el str10 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre polyester	421501-3413-MR10	421501-3413-ML10	421501-3413-UL10	421501-3413-UR10
090615	Beskytter innerhanske Handy el str11 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre polyester	421501-3413-MR11	421501-3413-ML11	421501-3413-UL11	421501-3413-UR11
090615	Beskytter varmevott Babyzip el str1 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn micron/polyester	331413-3635-MR1	331413-3635-ML1	331413-3635-UL1	331413-3635-UR1
090615	Beskytter varmevott Babyzip el str2 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn micron/polyester	331413-3635-MR2	331413-3635-ML2	331413-3635-UL2	331413-3635-UR2
090615	Beskytter varmevott Babyzip el str3 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn micron/polyester	331413-3635-MR3	331413-3635-ML3	331413-3635-UL3	331413-3635-UR3
090615	Beskytter varmevott Babyzip el str4 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn micron/polyester	331413-3635-MR4	331413-3635-ML4	331413-3635-UL4	331413-3635-UR4
090615	Beskytter varmevott Babyzip el str5 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn micron/polyester	331413-3635-MR5	331413-3635-ML5	331413-3635-UL5	331413-3635-UR5
090615	Beskytter varmevott Fjellvott el str1 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn triton/polyamid	331413-3585-MR1	331413-3585-ML1	331413-3585-UL1	331413-3585-UR1
090615	Beskytter varmevott Fjellvott el str2 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn triton/polyamid	331413-3585-MR2	331413-3585-ML2	331413-3585-UL2	331413-3585-UR2
090615	Beskytter varmevott Fjellvott el str3 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn triton/polyamid	331413-3585-MR3	331413-3585-ML3	331413-3585-UL3	331413-3585-UR3
090615	Beskytter varmevott Fjellvott el str4 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn triton/polyamid	331413-3585-MR4	331413-3585-ML4	331413-3585-UL4	331413-3585-UR4
090615	Beskytter varmevott Fjellvott el str5 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn triton/polyamid	331413-3585-MR5	331413-3585-ML5	331413-3585-UL5	331413-3585-UR5
090615	Beskytter varmevott Goretex el str3 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	331413-3560-MR3	331413-3560-ML3	331413-3560-UL3	331413-3560-UR3
090615	Beskytter varmevott Goretex el str4 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	331413-3560-MR4	331413-3560-ML4	331413-3560-UL4	331413-3560-UR4

Varmehjelpemidler 15.12.15 - 14.12.17

090615	Beskytter varmevott Goretex el str5 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	331413-3560-MR5	331413-3560-ML5	331413-3560-UL5	331413-3560-UR5
090615	Beskytter varmevott Goretex el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	331413-3560-MR6	331413-3560-ML6	331413-3560-UL6	331413-3560-UR6
090615	Beskytter varmevott Goretex el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	331413-3560-MR7	331413-3560-ML7	331413-3560-UL7	331413-3560-UR7
090615	Beskytter varmevott Heli Ski C el str3 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	331413-3656-MR3	331413-3656-ML3	331413-3656-UL3	331413-3656-UR3
090615	Beskytter varmevott Heli Ski C el str4 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	331413-3656-MR4	331413-3656-ML4	331413-3656-UL4	331413-3656-UR4
090615	Beskytter varmevott Heli Ski C el str5 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	331413-3656-MR5	331413-3656-ML5	331413-3656-UL5	331413-3656-UR5
090615	Beskytter varmevott Heli Ski C el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	331413-3656-MR6	331413-3656-ML6	331413-3656-UL6	331413-3656-UR6
090615	Beskytter varmevott Heli Ski C el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	331413-3656-MR7	331413-3656-ML7	331413-3656-UL7	331413-3656-UR7
090615	Beskytter varmehanske Heli Ski D el str3 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	321406-3056-MR3	321406-3056-ML3	321406-3056-UL3	321406-3056-UR3
090615	Beskytter varmehanske Heli Ski D el str4 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	321406-3056-MR4	321406-3056-ML4	321406-3056-UL4	321406-3056-UR4
090615	Beskytter varmehanske Heli Ski D el str5 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	321406-3056-MR5	321406-3056-ML5	321406-3056-UL5	321406-3056-UR5
090615	Beskytter varmehanske Heli Ski D el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	321406-3056-MR6	321406-3056-ML6	321406-3056-UL6	321406-3056-UR6
090615	Beskytter varmehanske Heli Ski D el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn gore-tex	321406-3056-MR7	321406-3056-ML7	321406-3056-UL7	321406-3056-UR7
090615	Beskytter varmehanske Prima el str3 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	321406-3288-MR3	321406-3288-ML3	321406-3288-UL3	321406-3288-UR3
090615	Beskytter varmehanske Prima el str4 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	321406-3288-MR4	321406-3288-ML4	321406-3288-UL4	321406-3288-UR4

Varmehjelpemidler 15.12.15 - 14.12.17

090615	Beskytter varmemanske Prima el str5 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	321406-3288-MR5	321406-3288-ML5	321406-3288-UL5	321406-3288-UR5
090615	Beskytter varmemanske Prima el str6 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	321406-3288-MR6	321406-3288-ML6	321406-3288-UL6	321406-3288-UR6
090615	Beskytter varmemanske Prima el str7 batteri 3,7V/2,0Ah i vott m/lader barn polyamide/skinn	321406-3288-MR7	321406-3288-ML7	321406-3288-UL7	321406-3288-UR7
090615	Beskytter arbeidshanske Herkules el str8 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505-9112-MR8	421505-9112-ML8	421505-9112-UL8	421505-9112-UR8
090615	Beskytter arbeidshanske Herkules el str9 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505-9112-MR9	421505-9112-ML9	421505-9112-UL9	421505-9112-UR9
090615	Beskytter arbeidshanske Herkules el str10 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505-9112-MR10	421505-9112-ML10	421505-9112-UL10	421505-9112-UR10
090615	Beskytter arbeidshanske Herkules el str11 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505-9112-MR11	421505-9112-ML11	421505-9112-UL11	421505-9112-UR11
090615	Beskytter arbeidshanske Herkules el str12 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505-9112-MR12	421505-9112-ML12	421505-9112-UL12	421505-9112-UR12
090615	Beskytter arbeidshanske Herkules el str13 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505-9112-MR13	421505-9112-ML13	421505-9112-UL13	421505-9112-UR13
090615	Beskytter arbeidshanske Monty el str8 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505 A-MR8	421505 A-ML8	421505 A-UL8	421505 A-UR8
090615	Beskytter arbeidshanske Monty el str9 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505 A-MR9	421505 A-ML9	421505 A-UL9	421505 A-UR9
090615	Beskytter arbeidshanske Monty el str10 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505 A-MR10	421505 A-ML10	421505 A-UL10	421505 A-UR10

Varmehjelpemidler 15.12.15 - 14.12.17

090615	Beskytter arbeidshanske Monty el str11 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505 A-MR11	421505 A-ML11	421505 A-UL11	421505 A-UR11
090615	Beskytter arbeidshanske Monty el str12 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505 A-MR12	421505 A-ML12	421505 A-UL12	421505 A-UR12
090615	Beskytter arbeidshanske Monty el str13 batteri 3,7V/2,0Ah i hanske m/lader dame/herre microtan/polyester	421505 A-MR13	421505 A-ML13	421505 A-UL13	421505 A-UR13
		Lev. art. nr.			
090690	Batteri Minittech 3,7V/2,0Ah med kort kabel	101513			
090690	Batteri Minittech 3,7V/2,0Ah med lang kabel	101514			
090690	Batteri Minittech 7,2V/3,2Ah til knesokker	101516			
090690	Batterilader Minittech standard for 3,7V batteripakker	151390			
090690	Batterilader Minittech standard for 7,2V batteripakker til knesok	156220			
090690	Bilplugg til lader Minittech passer alle ledere	153100			