

Tilbehør til elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad

Leverandør	HMS art.nr	Lev.art.nr	Beskrivelse
Puls AS	163305	30-67870	Skjøteledning høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric til sikkerhetsstopp
Puls AS	163306	30-67871	Skjøteledning høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-Inside/Electric til sikkerhetsstopp spiralkabel
Puls AS	170040	30-41632	Lys høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric spot 2 led inkl trafo
Puls AS	174437	30-67841	Betjening høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric med stor trykkflate
Puls AS	174440	30-41634	Lys høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric spot 4 led inkl trafo
Puls AS	177865	30-41631	Lys høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric spot 1 led inkl trafo
Puls AS	194014	40-25754	Rør høyderregulering benk FlexiElectric vann/avløp fleksible sett
Puls AS	194853	30-74060	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b60
Puls AS	194854	30-74065	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b65
Puls AS	194855	30-74070	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b70
Puls AS	194856	30-74075	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b75
Puls AS	194857	30-74080	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b80
Puls AS	194858	30-74085	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b85
Puls AS	194859	30-74090	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b90
Puls AS	194860	30-74095	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b95
Puls AS	194861	30-74100	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b100
Puls AS	194862	30-74105	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b105
Puls AS	194863	30-74110	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b110
Puls AS	194864	30-74115	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b115
Puls AS	194865	30-74120	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b120
Puls AS	194866	30-74125	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b125
Puls AS	194867	30-74130	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b130
Puls AS	194868	30-74135	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b135
Puls AS	194869	30-74140	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b140
Puls AS	194870	30-74145	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b145
Puls AS	194871	30-74150	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b150
Puls AS	194872	30-74155	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b155
Puls AS	194873	30-74160	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b160
Puls AS	194874	30-74165	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b165
Puls AS	194875	30-74170	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b170
Puls AS	194876	30-74175	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b175
Puls AS	194877	30-74180	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b180
Puls AS	194878	30-74185	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b185
Puls AS	194879	30-74190	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b190
Puls AS	194880	30-74195	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b195
Puls AS	194881	30-74200	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b200
Puls AS	194882	30-74205	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b205
Puls AS	194883	30-74210	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b210

Tilbehør til elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad

Leverandør	HMS art.nr	Lev.art.nr	Beskrivelse
Puls AS	194884	30-74215	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b215
Puls AS	194885	30-74220	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b220
Puls AS	194886	30-74225	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b225
Puls AS	194887	30-74230	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b230
Puls AS	194888	30-74235	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b235
Puls AS	194889	30-74240	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b240
Puls AS	194890	30-74245	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b245
Puls AS	194891	30-74250	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b250
Puls AS	194892	30-74255	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b255
Puls AS	194893	30-74260	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b260
Puls AS	194894	30-74265	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b265
Puls AS	194895	30-74270	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b270
Puls AS	194896	30-74275	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b275
Puls AS	194897	30-74280	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b280
Puls AS	194898	30-74285	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b285
Puls AS	194899	30-74290	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b290
Puls AS	194900	30-74295	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b295
Puls AS	194901	30-74300	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b300
Puls AS	194902	30-67635	Deksel høyderregulering benk FlexiElectric b120 til 300 dekker VVS
Puls AS	194903	96000629	Splitkabel høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric ved bruk av 2 betjeninger
Puls AS	194904	30-72006	Fjernkontroll høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric IR 1 funksjon
Puls AS	194905	30-72007	Fjernkontroll høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric IR 2 funksjoner
Puls AS	194907	40-14701	Håndkontroll høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric med spiralkabel
Puls AS	194912	30-41633	Lys høyderregulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric spot 3 led inkl trafo
Puls AS	194914	30-75001	Deksel høyderregulering overskap DiagonalElectric
Puls AS	194915	30-75002	Deksel høyderregulering overskap VertiElectric
Puls AS	194916	30-75003	Deksel høyderregulering overskap Verti-InsideElectric
Puls AS	194917	30-72005B	Håndkontroll høyderregulering benk FlexiElectric standard Ropox
Puls AS	194918	40-14831	Deksel høyderregulering servant FlexiElectric H b77
Puls AS	194919	40-14832	Deksel høyderregulering servant FlexiElectric H b92
Puls AS	194920	40-14833	Deksel høyderregulering servant FlexiElectric H b122
Puls AS	194921	30-72005	Betjening høyderregulering benk FlexiElectric servant FlexiElectric H standard Ropox
Puls AS	194922	30-72002	Fjernkontroll høyderregulering benk FlexiElectric/servant FlexiElectric H IR
Puls AS	196093	30-74400	Deksel høyderregulering benk alle modeller

Tilbehør til elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad

Leverandør	HMS art.nr	Lev.art.nr	Beskrivelse
Puls AS	196881	30-40MONT	Monteringsplate høydergulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric
Puls AS	174441	30-40660	Skjøteledning betjeningspanel høydergulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric I350 pluss spiral hø
Puls AS	200440	30-67875	Skjøteledning betjeningspanel høydergulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric I100
Puls AS	200441	93000164	Skjøteledning betjeningspanel høydergulering overskap DiagonalElectric/VertiElectric/Verti-InsideElectric I300 pluss spiral ve
Puls AS	200442	30-6762	Avstandsbeslag høydergulering FlexiElectric H
Puls AS	200443	40-14835	Deksel høydergulering servant FlexiElectric H b77 avstandsbeslag
Puls AS	200444	40-14836	Deksel høydergulering servant FlexiElectric H b92 avstandsbeslag
Puls AS	200445	40-14837	Deksel høydergulering servant FlexiElectric H b122 avstandsbeslag
Puls AS	200446	30-72702	Avlastningsfot høydergulering FlexiElectric/FlexiElectric H I30
Puls AS	200447	30-72703	Avlastningsfot høydergulering FlexiElectric/FlexiElectric H I49