



ROPOX VARIO PUSLEBORD

PLADSBESPARENDE PUSLEBORD

Ropox Vario puslebordet monteres på væggen.

Højden indstilles trinløst fra 30-100 cm ved hjælp af håndbetjeningen med spiralledning.

Når puslebordet ikke er i brug, kan bordpladen klappes op og låses i lodret stilling, så den optager meget lidt plads i rummet.

Op- og nedklapning af bordpladen foregår i en dæmpet bevægelse.

Ropox Vario pusleborde fås i fem modeller inkl. nedfældbar sengehest og madras tilpasset puslebordet.

Den udskiftbare madras har en rengøringsvenlig overflade, der gør den nem at rengøre efter brug.



HOVEDPRODUKT

VARENØR.	VAREBESKRIVELSE
40-30804-2	Vario 120x70cm
40-30806-2	Vario 140x70cm
40-30808-2	Vario 160x70cm
40-30810-2	Vario 180x70cm
40-30811-2	Vario 190x70cm

Inkl. sengehest og madras.

TILBEHØR

VARENØR.	VAREBESKRIVELSE
40-25782-1	Pude til sengehest for 120/140cm
40-25783-1	Pude til sengehest for 160/180/190cm

MÅLSKITSER

MODEL	LÆNGDE (L)
40-30804-2	120
40-30806-2	140
40-30808-2	160
40-30810-2	180
40-30811-2	190

