

Reservedeler - Medema

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
315996	Aksel bak kort ve sykkel Disco	1703-2285
315997	Aksel bak kort ve sykkel Disco Medi	1703-2288
315998	Aksel bak lang hø sykkel Disco	1703-2286
315999	Aksel bak lang hø sykkel Disco Medi	1703-2289
316000	Aksel bak u/lager sykkel Disco	1703-2284
316001	Aksel bak u/lager sykkel Disco Medi	1703-2287
316002	Aksel differential sykkel Disco/Disco Medi	1703-2283
316004	Avstiver skjerm 16" bak hø sykkel Disco/Disco Medi	1703-2356
316005	Avstiver skjerm 16" bak ve sykkel Disco/Disco Medi	1703-2357
316006	Avstiver skjerm 20" bak hø sykkel Disco/Disco Medi	1703-2358
316007	Avstiver skjerm 20" bak ve sykkel Disco/Disco Medi	1703-2359
316009	Bakbom sykkel Disco	1703-2290
316010	Bakbom sykkel Disco Medi	1703-2291
316012	Batteri P20 36V 11Ah sykkel Disco/Disco Medi	1723-1455
316013	Batteriholder sykkel Disco	1723-1457
316014	Batteriholder sykkel Disco/Disco Medi	1723-1456
316015	Batterilader P20 sykkel Disco/Disco Medi	1723-1458
316016	Beslag sykkel Disco/Disco Medi	1703-2342
316017	Brems V-modell sykkel Disco/Disco Medi komplett	1703-2370
316018	Bremsehåndtak sort hø sykkel Disco/Disco Medi	1703-2299
316019	Bremsehåndtak sort ve sykkel Disco/Disco Medi	1703-2300
316020	Bremsekabel bakbrems sykkel Disco/Disco Medi	1703-2372
316021	Bremsekabel park brems kort sykkel Disco/Disco Medi	1703-2373
316022	Bremsekabel park brems lang kabel sykkel Disco/Disco Medi	1703-2371
316023	Bremsekloss brems V-modell sykkel Disco/Disco Medi par	1703-2302
316024	Bremsekloss skivebrems sykkel Disco/Disco Medi sett	1703-2303
316025	Bremseskive sykkel Disco/Disco Medi	1703-2304
316026	Bremsewire bakbrems sykkel Disco/Disco Medi	1703-2305
316027	Bremsewire forbremms sykkel Disco/Disco Medi	1703-2306
316028	Bøyle sykkel Disco/Disco Medi	1703-2307
316029	Controller sykkel Disco/Disco Medi må kodes	1705-1259
316030	Dekk 16" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2308
316031	Dekk 20" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2309
316032	Deksel aksel bak sykkel Disco	1703-2279
316033	Deksel aksel bak sykkel Disco Medi	1703-2278
316034	Deksel batteriskinne sykkel Disco/Disco Medi	1703-2277
316035	Deksel girnav sykkel Disco/Disco Medi	1703-2280
316036	Deksel kjede sykkel Disco	1703-2282
316037	Deksel kjede sykkel Disco Medi	1703-2281
316038	Deksel Shimano sykkel Disco/Disco Medi	1703-2369
316039	Differensialhus sykkel Disco/Disco Medi	1704-1186
316040	Display sykkel Disco/Disco Medi	1705-1260
316041	Eiker hjul 16" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2310
316042	Eiker hjul 20" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2311
316043	Eksenterskive sykkel Disco/Disco Medi	1703-2312
316044	Felg 16" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2322
316045	Felg 20" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2323

316046	Felgbånd 16" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2324
316047	Felgbånd 20" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2325
316048	Fjærskive sykkel Disco/Disco Medi	1703-2313
316056	Gaffel foran sykkel Disco	1703-2315
316057	Gaffel foran sykkel Disco Medi	1703-2316
316058	Gassgrep sykkel Disco/Disco Medi	1705-1262
316061	Girnav sykkel Disco/Disco Medi	1703-2326
316062	Glideskinne sykkel Disco/Disco Medi	1703-2327
316063	Hjelpemotor sykkel Disco/Disco Medi	1704-1187
316064	Hjul bak 16" m/dekk/slange sykkel Disco/Disco Medi	1703-2292
316065	Hjul bak 16" u/dekk/slange sykkel Disco/Disco Medi	1703-2293
316066	Hjul bak 20" m/dekk/slange sykkel Disco/Disco Medi	1703-2294
316067	Hjul bak 20" u/dekk/slange sykkel Disco/Disco Medi	1703-2295
316068	Hjul foran 16" m/motor P20 sykkel Disco/Disco Medi	1703-2317
316069	Hjul foran 20" m/motor P20 sykkel Disco/Disco Medi	1703-2318
316070	Holder display sykkel Disco/Disco Medi	1705-1261
316072	Holk sykkel Disco/Disco Medi	1703-2328
316073	Kabel sykkel Disco/Disco Medi	1705-1265
316074	Kabelskinne sykkel Disco/Disco Medi	1705-1264
316075	Kaliper sykkel Disco/Disco Medi	1703-2301
316076	Kassett sykkel Disco/Disco Medi	1703-2329
316077	Kjede aksel bak sykkel Disco	1703-2333
316078	Kjede aksel bak sykkel Disco Medi	1703-2332
316079	Kjede krank sykkel Disco/Disco Medi	1703-2334
316080	Kjede midtre sykkel Disco	1703-2336
316081	Kjede midtre sykkel Disco Medi	1703-2335
316082	Kjedehjul 24 tenner differensial sykkel Disco/Disco Medi	1703-2338
316083	Kjedehjul dobbelt m/lager sykkel Disco/Disco Medi	1703-2339
316084	Kjedehjul Shimano 19tenner nav sykkel Disco/Disco Medi	1703-2337
316085	Kjedekasse sykkel Disco	1703-2341
316086	Kjedekasse sykkel Disco Medi	1703-2340
316087	Kjedestrammer sykkel Disco/Disco Medi	1703-2343
316089	Kranklager sykkel Disco/Disco Medi	1703-2330
316090	Kranksett sykkel Disco/Disco Medi	1703-2331
316092	Kurv sykkel Disco/Disco Medi	1706-1333
316094	Lager sykkel Disco/Disco Medi	1703-2314
316095	Lykt foran LED sykkel Disco/Disco Medi	1705-1263
316096	Lys bak sykkel Disco/Disco Medi	1705-1258
316097	Lås sykkel Disco/Disco Medi	1703-2355
316098	Låsemutter sykkel Disco/Disco Medi	1703-2344
316099	Låsering sykkel Disco/Disco Medi	1703-2345
316100	Låseskive Shimano 6L sykkel Disco/Disco Medi	1703-2346
316101	Låseskive Shimano 6R sykkel Disco/Disco Medi	1703-2347
316102	Modulhjul differential sykkel Disco/Disco Medi	1703-2348
316103	Monteringssett sykkel Disco/Disco Medi	1703-2349
316104	Nav sykkel Disco/Disco Medi	1703-2296
316105	Navgaffel sykkel Disco/Disco Medi	1703-2350
316106	Parkeringsbrems u/bøyle/kabler sykkel Disco/Disco Medi	1703-2351
316108	Pedal sykkel Disco/Disco Medi	1703-2352
316109	Pute rygg medium sykkel Disco/Disco Medi	1713-1454

316110	Pute sete medium sykkel Disco/Disco Medi	1713-1455
316112	Ramme sykkel Disco	1703-2364
316113	Ramme sykkel Disco Medi	1703-2365
316114	Refleks sykkel Disco/Disco Medi	1703-2353
316115	Ringeklokke sykkel Disco/Disco Medi	1703-2354
316118	Sensor sykkel Disco/Disco Medi	1705-1266
316122	Seteramme M-sete sykkel Disco/Disco Medi	1707-1303
316123	Seteramme sykkel Disco/Disco Medi	1707-1302
316124	Skinne sykkel Disco/Disco Medi	1723-1459
316125	Skjerm bak 16" u/refleks sykkel Disco/Disco Medi	1703-2297
316126	Skjerm bak 20" u/refleks sykkel Disco/Disco Medi	1703-2298
316127	Skjerm foran 16" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2320
316128	Skjerm foran 20" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2319
316129	Slange 16" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2360
316130	Slange 20" sykkel Disco/Disco Medi	1703-2361
316131	Speil sykkel Disco/Disco Medi	1703-2362
316132	Stabilisatorfjær sykkel Disco/Disco Medi	1703-2363
316133	Styre sykkel Disco	1703-2367
316134	Styre sykkel Disco Medi	1703-2366
316135	Styreinnfesting sykkel Disco/Disco Medi	1703-2368
316136	Styrestag sykkel Disco/Disco Medi	1703-2321
316138	Underramme sete u/glideskinne sykkel Disco/Disco Medi	1707-1304