

Tilbehør - Sensio

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
289763	Adapter VOX DUO/VOX UNO/VOX Base 3,5mm jack hann til 5 x 3,5mm hunn	9100101309
289766	Armveske VAS-sender og FM-MVA mottaker	1837
289765	Belte neopren VAS-sender og FM-MVA mottaker	1836
289698	Belteveske JUNIOR-L	9100100001
195477	Brakett vegg høyttaler VOX Speaker modell 2	9100100581
289764	Brakett vegg VOX Base-3M	9100101312
289761	Bryter Jellybean BARN10-L/UNI10-L rød	9100100288
289762	Bryter Jellybean BARN10-L/UNI10-L svart	JELLY-R
289769	Driftskontroll med fjernavlesning APPS-L	1858
289699	Festeklips NORA-L	1883
236456	Hodetelefon Maxi DIRLYD1 lett	1895
233390	Høyttalerstativ klasserom VOX DUO/VOX UNO/VOX Speaker ekstra stødig	1589
195472	Høyttalerstativ VOX DUO/VOX UNO/VOX Speaker tripod	1614
195483	Høyttalervender VOX Speaker	1186
162290	Kontaktmatte sender BARN10-L/AKTIV-L/UNI10-L	1337
289760	Lader mikrofon VOX MIKLAD1 en ladebrønn	1862
289759	Lader mikrofon VOX MIKLAD-M ladebrønnmodul	1863
233391	Ladermodul UNO VOX UNO/VOX UNO1 tilkobles MIKLAD1/MIKLAD-M	1933
197619	Magnetbryter u/sender BARN10-L/AKTIV-L/UNI10-L Magnetbryter uten sender	1390
195485	Mediaomformer MEDIABOX10 VOX Base-3M Mediakonverter Digital til Analog	1459
312505	Mikrofonholder til VOX håndholdt mikrofon	1929
289768	Sender VOX DUO/VOX UNO/VOX Base BLE Audio Sender Modul	1885
232651	Sensor bevegelse PIR-Gardin BARN10-L/AKTIV-L/UNI10-L	1495
232652	Sensor bevegelse PIR-Mini BARN10-L/AKTIV-L/UNI10-L	1520
233431	Sensor bevegelse PIR-TAK BARN10-L/AKTIV-L/UNI10-L takmontasje	1546
289771	Skap til AudioLink klasseromsystem låsbart	1743
236460	Ørepropper DIRLYD1 Ørepropper (øretelefon)	1240