

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
291656	Avstandskamera lese-TV bærbar Compact 6 HD Speech	BP60213007
291657	Avstandskamera lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103003
256700	Bakdeksel lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020602
256763	Batteri 14,8V/2,6Ah lesemaskin ClearReader +	BP6005002
291266	Batteri avspiller lydbok I-Speak	BP40015004
291658	Batteri leselest Orbit Reader 20	BP30901002
291659	Batteri leselest Orbit Reader 40	BP3090120002
291660	Batteri lesemaskin I-Reader 2	BP60049004
291661	Batteri lese-TV bærbar Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech	BP60208005
291662	Batteri lese-TV bærbar Compact 6 HD Speech	BP60213005
291664	Batteri lese-TV bærbar I-loview Max	BP60102005
291665	Batteri lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212005
291666	Batteri lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103005
291667	Batteri lese-TV bærbar Pangoo 5.5 HD	BP60211004
256701	Batteri Li-Ion 3,7V 2500mA lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020603
256783	Batterikort leselest Alva BC640	BP3099906
256780	Batterikort leselest Alva BC680	BP3099903
256785	Batteripakke 3,7V leselest Alva BC 640/Alva BC 680/Alva Comfort 640	BP3099908
256748	Batteripakke avspiller lydbok Milestone 212/312	BP4002115
256693	Betjeningspanel CVC lese-TV stasjonær ClearViewC alle modeller	BP6010011
291668	Betjeningspanel lese-TV bærbar I-loview Max	BP60102004
291669	Betjeningspanel lese-TV stasjonær Acuity Basic OCR	BP6010417
291671	Bordplate XY lese-TV stasjonær Acuity Basic OCR	BP6010411
256691	Brett Compact CVC Compact lese-TV stasjonær ClearViewC alle modeller xy-bord topp	BP6010007
291264	Bæreseske avspiller lydbok I-Speak	BP40015002
291672	Bæreseske leselest Alva 640 Comfort	BP3099913
256787	Bæreseske leselest Alva BC640	BP3099910
256781	Bæreseske leselest Alva BC680	BP3099904
291673	Bæreseske leselest Orbit Reader 20	BP30901001
291674	Bæreseske leselest Orbit Reader 40	BP3090120001
291675	Bæreseske lesemaskin I-Reader 2	BP60049006
256818	Bæreseske lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005032
291676	Bæreseske lese-TV bærbar Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech	BP60208006
291677	Bæreseske lese-TV bærbar Compact 6 HD Speech	BP60213006
291678	Bæreseske lese-TV bærbar i-Loview 13/I-loview Max 13	BP60102008
291679	Bæreseske lese-TV bærbar i-Loview 16/ I-loview Max 16	BP60102009
291680	Bæreseske lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212008
256707	Bæreseske lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020607
291681	Bæreseske lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103008
291682	Bæreseske lese-TV bærbar Pangoo 5.5 HD	BP60211005
291683	Celleblokk 8 leselest Alva BC 640/Alva BC 680/Alva Comfort 640 komplett	BP3099912
256738	CPU-kort Acuity OCR lese-TV stasjonær Acuity Basic OCR	BP6010402
256821	CPU-kort Evolve lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005035
291684	Dokumentkamera EB CVC HD/Speech lese-TV stasjonær ClearView C HD/Speech	BP6010032
291685	Dokumentkamera lese-TV stasjonær Acuity Basic OCR	BP6010413
291267	DVD-mekanisme avspiller lydbok I-Speak	BP40015005
256688	Elektronikkboks CVC HD lese-TV stasjonær ClearView C 24 HD	BP6010004
256689	Elektronikkboks CVC lese-TV stasjonær Speech ClearView C Speech	BP6010005
256687	Elektronikkboks CVC One lese-TV stasjonær ClearView C One	BP6010003
256746	Eliminator avspiller lydbok Milestone 212/312	BP4002101
291686	Folie for XY-bordplate lese-TV stasjonær Acuity Basic OCR	BP6010412
291687	Frontkort lesemaskin I-Reader 2	BP60049002
256823	Harddisk SSD 120GB m/ReadEasy SW lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005037
256817	Hodetelefon lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005031
291265	Hovedkort avspiller lydbok I-Speak	BP40015003
233046	Hovedkort EB CVC HD/Speech lese-TV stasjonær ClearView C/Speech	BP6010017
291689	Hovedkort EB CVC lese-TV stasjonær One ClearView C One	BP6010035
256820	Hovedkort Evolve lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005034
291690	Hovedkort leselest Alva BC 640/Alva 640 Comfort	BP3099911
256765	Hovedkort lesemaskin ClearReader+	BP6005004
291691	Hovedkort lesemaskin I-Reader 2	BP60049001
291692	Hovedkort lese-TV bærbar Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech	BP60208004
291693	Hovedkort lese-TV bærbar Compact 6 HD Speech	BP60213004
291694	Hovedkort lese-TV bærbar I-loview Max	BP60102006
291695	Hovedkort lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212001
256703	Hovedkort lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020605
291696	Hovedkort lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103001
291697	Hovedkort lese-TV bærbar Pangoo 5.5 HD	BP60211003
256778	Høyrekort leselest Alva BC680	BP3099901
256750	Høytaler avspiller lydbok Milestone 212/312	BP4002116
256702	Håndtak/batteriholder lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020604
291698	Kabel HDMI lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212007
291699	Kabel HDMI lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103007
256706	Kabel USB micro lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020609
256751	Kabel USB mini avspiller lydbok Milestone 212/312	BP4002102
291701	Kamera bak lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212003
291702	Kamera EB CVC One lese-TV stasjonær ClearView C One	BP6010034

Reservevedeler - Adaptor Hjelpemidler AS

291703	Kamera EB Tagye CVC HD/ Speech lese-TV stasjonær ClearView C HD/Speech	BP6010019
256819	Kamera Evolve lesemaskin ReadEasy Evolve komplett	BP6005033
291704	Kamera front lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212002
291705	Kamera hoved lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103002
291706	Kamera lese-TV bærbar Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech	BP60208002
291707	Kamera lese-TV bærbar I-loview Max	BP60102007
256704	Kamera lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020606
291708	Kamera lese-TV bærbar Pangoo 5.5 HD	BP60211002
291709	Kamera nær lese-TV bærbar Compact 6 HD Speech	BP60213002
291710	Kamera OCR lesemaskin I-Reader 2	BP60049003
291711	Kamera på arm lese-TV bærbar Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech	BP60208003
256737	Kamera Tam lese-TV stasjonær Acuity Acuity Basic OCR	BP6010401
256767	Kameramodul lesemaskin ClearReader +	BP6005007
256764	Kort IO lesemaskin ClearReader+	BP6005003
256766	Kort tastaturpanel lesemaskin ClearReader +	BP6005005
291712	Ladekabel lese-TV bærbar Pangoo 5.5 HD	BP60211007
291713	Lader lese-TV bærbar Pangoo 5.5 HD	BP60211006
256705	Lader USB 5V/2,1A lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020608
256698	Modul Speech CVC lese-TV stasjonær ClearView C Speech	BP6010016
256816	Posisjoneringsmatte lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005039
256782	Powerkort lese-list Alva BC640	BP3099905
291714	Programkort Compact Flash 16GB lesemaskin ClearReader +	BP6005009
291715	Punktblokk 20celler lese-list Orbit Reader 20/Orbit Reader 40	BP30901003
256786	Punktcelle lese-list Alva BC 640/Alva BC 680/Alva Comfort 640	BP3099909
256822	RAM-modul Evolve lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005036
291716	Skjerm 13" lese-TV bærbar i-Loview/I-loview Max 13	BP60102002
291717	Skjerm 16" lese-TV bærbar i-Loview/I-loview Max 16	BP60102003
256695	Skjerm 21,5" CVC lese-TV stasjonær One ClearView C One	BP6010013
256742	Skjerm 22" lese-TV stasjonær Acuity Basic OCR	BP6010406
256696	Skjerm 24" CVC HD lese-TV stasjonær ClearView C HD 24	BP6010014
256697	Skjerm CVC Speech lese-TV stasjonær ClearView C Speech	BP6010015
291718	Skjerm lese-TV bærbar Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech	BP60208007
291719	Skjerm lese-TV bærbar Compact 6 HD Speech	BP60213003
291720	Skjerm lese-TV bærbar Pangoo 5.5 HD	BP60211001
291721	Skjerm TFT lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212004
291722	Skjerm Touch lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103004
291723	Stativ lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212009
291724	Strømforsyning 19V/3,5A lesemaskin I-Reader 2	BP60049005
256762	Strømforsyning 20V/2A lesemaskin ClearReader +	BP6005001
256784	Strømforsyning 5V/1600mA lese-list Alva BC 640/Alva BC 680	BP3099907
291263	Strømforsyning avspiller lydbok I-Speak	BP40015001
291725	Strømforsyning EB CVC One/HD/Speech lese-TV stasjonær ClearView alle modeller	BP6010018
256824	Strømforsyning Evolve lesemaskin ReadEasy Evolve	BP6005038
291726	Strømforsyning lese-TV bærbar Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech	BP60208001
291727	Strømforsyning lese-TV bærbar Compact 6 HD Speech	BP60213001
291728	Strømforsyning lese-TV bærbar I-loview Max	BP60102001
291729	Strømforsyning lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212006
291730	Strømforsyning lese-TV bærbar Looky Book OCR	BP60103006
256745	Strømforsyning lese-TV stasjonær Acuity Acuity Basic OCR	BP6010409
291731	Strømforsyning skjerm/speech CVC lese-TV stasjonær ClearView C alle modeller	BP6010033
291732	Tastaturkort lese-TV bærbar Looky 10 HD	BP60212010
291733	Tastaturpanel u/kort lesemaskin ClearReader +	BP6005010
256699	Toppdeksel/skjerm lese-TV bærbar Looky 4 HD	BP6020601
155613	Tøypose avspiller lydbok Milestone 212/312	BP40037
256779	Venstrekort lese-list Alva BC680	BP3099902
256739	Videokort Acuity OCR lese-TV stasjonær Acuity Basic OCR	BP6010403