

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
194302	Betjeningspanel lese-TV kombisystem MagniLink S	MLV-A110A
257670	Bord XY lese-TV stasjonær Magnilink Vision Basic 3 skru/Magnilink Vision Basic TTS 3 skru	7541346
257676	Belegg bord XY lese-TV stasjonær Magnilink Vision Basic 3 skru/Magnilink Vision Basic TTS 3 skru	1041249
257698	Kameralinseholder lese-TV kombisystem MagniLink S	7543576
257701	Betjeningspanel OCR lese-TV stasjonær Magnilink Vision Basic TTS 3 skru	7544490
291477	Avstandskamera 1 Air lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole Air/Magnilink Air Duo	MLAIR-A005
291478	Avstandskamera lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole	5705080
291479	Batteri Leselist B.note 20/B.note 40 light/B.note 40 Std	b.nbatteri
291480	Batteri Lesemaskin Blaze ET	T70ET_013
291481	Batteri lese-TV bærbar Snow 12 TTS	5770055
291482	Batteri lese-TV bærbar Vario Digital Advanced B	E16591-Batteri
291484	Batterikort lese-TV bærbar Magnilink Zip 17	MLZ-B108
291485	Belegg bord XY lese-TV bærbar Magnilink Zip 17/Magnilink Pro	MLZ-B115
291487	Betjeningspanel lese-TV kombisystem MagniLink Pro	7543936
291498	Bæreveske lese-TV bærbar Vario Digital Advanced B	E1659109
291505	Etui Leselist B.note 20	b.n20Etui
291506	Etui Leselist B.note 40 light/B.note 40 Std	b.n40Etui
291507	Etui lese-TV bærbar Snow 12 TTS	5770053
291508	Forlengelseslisens Programvare Dolphin Skjermleser	NOHS4U
291509	Forlengelseslisens Programvare Guide Connect	NOGC4U
291510	Forlengelseslisens Programvare SuperNova Forstørrelse m/tale	NOPS4U
291511	Forlengelseslisens Programvare SuperNova Forstørrelse og Skjermleser	NOUS4U
291517	Kamera lese-TV bærbar Magnilink Zip 17	MLZ-B110
291518	Kamera lese-TV bærbar Vario Digital Advanced B	E16591-Kamera
291519	Kamera lese-TV kombisystem MagniLink S	5705061
291520	Kamera lese-TV stasjonær Magnilink MagniLink Pro/Magnilink Pro Skole/ Magnilink Pro Skole Air	5705076
291521	Kamera lese-TV stasjonær Magnilink Vision Basic 3 skru/Magnilink Vision Basic TTS 3 skru	5705072
291523	Kontrollpanel lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole	7541737
291524	Lader Leselist B.note 20/B.note 40 light/B.note 40 Std	b.nlader
291525	Lader Leselist Esys 64 Light Esys 64 Esys 80 Light Esys 80	esyslader
291526	Lader Lesemaskin Blaze ET	T70ET_014
291527	Lader lese-TV bærbar Magnilink Zip 17/Magnilink Pro	5770045
291528	Lader lese-TV bærbar Snow 12 TTS	5770054
291529	Lader lese-TV bærbar VisoLux 112:1512 FHD	E16551-Strøm
291536	Navigasjonsbryter Leselist B.note 20/B.note 40	b.nnav.bryter
291537	Nærkamera 2 Air lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole Air/Magnilink Air Duo	MLAIR-A006
291539	Panelkort lese-TV bærbar Magnilink Zip 17	MLZ-B111
291540	Patchkabel kort lese-TV skolesystem Magnilink Air Duo	MLAIR-A011
291544	Punktcelle Leselist B.note 20/B.note 40 light/B.note 40 Std	b.npunktcelle
291545	Punktcelle Leselist Esys 64 Light/Esys 64 Esys 80/Light Esys 80	esypunktcelle
291546	Router lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole Air/Magnilink Air Duo	MLAIR-A007
291547	Skjerm lese-TV bærbar Magnilink Zip 17	MLZ-B113
291548	Skjerm lese-TV bærbar Vario Digital Advanced B	E16591-Skjerm
291549	Skjerm lese-TV stasjonær Magnilink Vision Basic 3 skru/Magnilink Vision Basic TTS 3 skru	7542439
291550	Splitboks lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole	7545062
291552	Strømforsyning avstandskamera lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole Air/Magnilink Air Duo	MLAIR-A009
291553	Strømforsyning belysning lupelampe MAG lamp XL	SPN1200C
291554	Strømforsyning belysning lupelampe Omega 5	SP25110E
291555	Strømforsyning lese-TV bærbar Vario Digital Advanced B	E16591-Strøm
291556	Strømforsyning lese-TV kombisystem MagniLink S	5770043
291557	Strømforsyning lese-TV skolesystem avstandskamera MagniLink Pro Skole	5770031
291558	Strømforsyning lese-TV stasjonær Magnilink Vision Basic 3 skru/Magnilink Vision Basic TTS 3 skru	5770044
291559	Strømforsyning nærkamera lese-TV skolesystem MagniLink Pro Skole Air/Magnilink Air Duo	MLAIR-A008
291560	Strømforsyning router lese-TV skolesystem Magnilink Air Duo	MLAIR-A010
291561	Strømforsyning Skriver punktskrift 6pkt	6dot-Strøm
291562	Strømforsyning Skriver punktskrift Bacis	Basic-D-Strøm
291563	Strømforsyning Skriver punktskrift Everest	Everest-Strøm
291587	Veske lesesmaskin MagniLink Voice 2 enkel//MagniLink Voice 2 HDMI batteri	MLVOICE-A105
291588	Veske lese-TV bærbar Magnilink Zip 17	MLZ-B101
291589	Veske lese-TV kombisystem MagniLink S innerveske f/kamera	1042494-1
291590	Veske lese-TV kombisystem MagniLink S veske f/kamera/tilbehør	1042494-2