

Tilbehør - Picomed Mobility

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
302748	Abduksjonskloss ers 11x8x10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten	142181
302749	Abduksjonskloss ers 13x9x10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor	142182
302609	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 1 sidestøtte Contour liten b10 l30 h6 hø	142314
302610	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 1 sidestøtte Contour liten b10 l30 h6 ve	142315
302611	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 1 sidestøtte Contour stor b12 l40 h6 hø	142316
302612	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 1 sidestøtte Contour stor b12 l40 h6 ve	142317
302613	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 2 sidestøtter Contour liten b10 l30 h6 hø	142318
302614	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 2 sidestøtter Contour liten b10 l30 h6 ve	142319
302615	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 2 Sidestøtter Contour stor b12 l40 h6 hø	142320
302616	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 2 Sidestøtter Contour stor b12 l40 h6 ve	142321
302617	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 3 Sidestøtter Contour liten b13 l30 h6 hø	142322
302618	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 3 Sidestøtter Contour liten b13 l30 h6 ve	142323
302619	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 3 Sidestøtter Contour medium b13 l40 h6 hø	142324
302620	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 3 Sidestøtter Contour medium b13 l40 h6 ve	142325
302622	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten b5 l25 h4 hø	142306
302621	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten b5 l25 h4 ve	142307
302623	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium b8 l30 h4 hø	142308
302624	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium b8 l30 h4 ve	142309
302625	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor b8 l40 h4 hø	142310
302626	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor b8 l40 h4 ve	142311
302627	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace xstor b11 l35 h4 hø	142312
302628	Armlenepolster ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace xstor b11 l35 h4 ve	142313
302629	Armlenepolster ers Teddy 2 sidestøtte Contour EVO1 Mini Buddy Brace Teddy hø	142338
302630	Armlenepolster ers Teddy 2 sidestøtte Contour EVO1 Mini Buddy Brace ve	142339
302631	Armlenepolster ers Teddy rett EVO1 Mini Buddy Brace Teddy hø	142336
302632	Armlenepolster ers Teddy rett EVO1 Mini Buddy Brace Teddy ve	142337
302635	Armlenestøtte ers Combi EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142302
302636	Armlenestøtte ers Combi EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142303

302637	Armlenestøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace fast hø	142296
302638	Armlenestøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace fast ve	142297
302639	Armlenestøtte ers Flip-Up EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142304
302640	Armlenestøtte ers Flip-Up EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142305
302642	Armlenestøtte ers left-right EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142300
302643	Armlenestøtte ers left-right EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142301
302644	Armlenestøtte ers Up-Down EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142298
302645	Armlenestøtte ers Up-Down EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142299
303230	Batteri ers Lithium 40Ah CLN 40-24 EVO1 Stk EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142003
303231	Belte ankel BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b27 h6 medium par	142397
303232	Belte ankel BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b29 h6 stor par	142398
303233	Belte ankel ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b23 h6 liten par	142396
303234	Belte armholder ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b10 h30 stor	142395
303235	Belte armholder ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b7 h25 liten	142394
303236	Belte bryst ers BB Butterfly H EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b23x31 liten	142381
303237	Belte bryst ers BB Butterfly H EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b27 h39 medium	142382
303238	Belte bryst ers BB Butterfly H EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b35 h51 stor	142383
303239	Belte bryst ers BB Butterfly U EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b21 h31 liten	142378
303240	Belte bryst ers BB Butterfly U EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b28 h41 medium	142379
303241	Belte bryst ers BB Butterfly U EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b36 h51 stor	142380
303242	Belte bryst ers BB Butterfly X EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b27 h31 liten	142375
303243	Belte bryst ers BB Butterfly X EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b29 h41 medium	142376
303244	Belte bryst ers BB Butterfly X EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b37 h51 stor	142377
303245	Belte bryst ers Teddy Butterfly-U EVO1 Mini Buddy Brace	142414
303246	Belte bryst Teddy ers EVO1 Mini Buddy Brace 4pkt	142413
303247	Belte hode ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b40 h5 liten	142392
303248	Belte hode ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b45 h5 stor	142393
303253	Belte hofte ers BB 2pkt metallspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b140 h2,5 liten	142384
303254	Belte hofte ers BB 2pkt metallspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b160 h4 stor	142385

303260	Belte hofte ers BB 2pkt plastikkspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b140 h2,5 liten	142386
303255	Belte hofte ers BB 2pkt plastikkspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b160 h4 stor	142387
303256	Belte hofte ers BB 4pkt metallspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b140 h2,5 liten	142388
303257	Belte hofte ers BB 4pkt metallspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b160 h4 stor	142389
303258	Belte hofte ers BB 4pkt plastikkspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b140 h2,5 liten	142390
303259	Belte hofte ers BB 4pkt plastikkspenne EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b160 h4 stor	142391
303251	Belte hofte ers Teddy 2pkt metallspenne EVO1 Mini Buddy Brace	142416
303252	Belte hofte ers Teddy 2pkt plastikkspenne EVO1 Mini Buddy Brace	142415
303249	Belte hofte Teddy 4pkt metallspenne EVO1 Mini Buddy Brace	142418
303250	Belte hofte Teddy 4pkt plastikkspenne EVO1 Mini Buddy Brace	142417
302647	Benstøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace v75grader fast swing-away	142029
302649	Benstøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace v90-170grader dynamisk free-shock	142033
302648	Benstøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace v90grader fast expanding	142030
302650	Benstøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace vregel sentermontert	142035
302651	Benstøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace vregel swing-away	142034
302652	Benstøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace vregel sentermontert m/5 faste posisjoner	142032
302653	Benstøtte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace vregel swing-away	142031
303416	Betjeningspanel ers Mo-Vis joystick CJSM setefunksjoner EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142465
303417	Betjeningspanel ers Mo-Vis ledsager Scoot Control setefunksjoner EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142464
303219	Bord arbeid ers BB Polstret m/festebrakett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b80 h48 xstor	142424
303220	Bord arbeid ers BB polstret m/festebrakett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b60 h48 liten	142421
303221	Bord arbeid ers BB polstret m/festebrakett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b65 h48 medium	142422
303222	Bord arbeid ers BB polstret m/festebrakett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b70 h48 stor	142423
303225	Bord arbeid ers Plexi Formet med festebrakett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten	142419
303226	Bord arbeid ers Plexi Formet med festebrakett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor	142420
303227	Bord arbeid ers Teddy polstret m/feste EVO1 Mini Buddy Brace	142425
303418	Brakett ers ledsager Bee-Free/Scoot Control EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142443
303419	Brakett ers ledsager Teddy Bee-Free/Scoot Control EVO1 Mini Buddy Brace Teddy	142442
303420	Brakett ers Q2M Clamp D6 split EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142509
303421	Brakett ers Q2M klemme R-net D6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142510
303422	Brakett ers Q2M R-Net monteringsbase D6 sett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142511

303423	Brakett ers Q2M R-Net monteringsbase D8 sett EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142512
303424	Brakett ers Q2M R-Net Quick Swing EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142513
303425	Brakett ers Q2M R-Net Universal Clamp EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142514
303426	Brakett ers Q2M Rod D6 l20 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142515
303427	Brakett ers Q2M Rod D6 l40 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142516
303428	Brakett ers Q2M Rod D8 l20 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142517
303429	Bryter ers Satellite Twister 30cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142499
303430	Bryter ers Satellite Twister 30cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142500
303431	Bryter ers Satellite Twister 30cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142498
303432	Bryter ers Satellite Twister 30cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142497
303433	Bryter ers Twister Basic 150cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142479
303434	Bryter ers Twister Basic 150cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142480
303435	Bryter ers Twister Basic 150cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142478
303436	Bryter ers Twister Basic 150cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142477
303437	Bryter ers Twister Basic 30cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142475
303438	Bryter ers Twister Basic 30cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142476
303439	Bryter ers Twister Basic 30cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142474
303440	Bryter ers Twister Basic 30cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142473
303441	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 150cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142487
303442	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 150cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142488
303443	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 150cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142486
303444	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 150cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142485
303445	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 30cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142483
303446	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 30cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142484
303447	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 30cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142482
303448	Bryter ers Twister m/kjeglefestete 30cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142481
303449	Bryter ers Twister Pro D36 150cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142506
303450	Bryter ers Twister Pro D36 150cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142505
303451	Bryter ers Twister Pro D36 30cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142508

303452	Bryter ers Twister Pro D36 30cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142507
303453	Bryter ers Twister på bøyd stang 150cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142495
303454	Bryter ers Twister på bøyd stang 150cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142496
303455	Bryter ers Twister på bøyd stang 150cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142494
303456	Bryter ers Twister på bøyd stang 150cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142493
303457	Bryter ers Twister på bøyd stang 30cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142491
303458	Bryter ers Twister på bøyd stang 30cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142492
303459	Bryter ers Twister på bøyd stang 30cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142490
303460	Bryter ers Twister på bøyd stang 30cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142489
303461	Bryter ers Twister på svanehals 150cm blå EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142503
303462	Bryter ers Twister på svanehals 150cm grønn EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142504
303463	Bryter ers Twister på svanehals 150cm gul EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142502
303464	Bryter ers Twister på svanehals 150cm rød EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142501
303263	Deksel Bumpy kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142014
302753	Dybdepad ers BB Dynamic M1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb30 sd42	142067
302754	Dybdepad ers BB Dynamic M2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb34 sd46	142068
302755	Dybdepad ers BB Dynamic M3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd50	142069
302756	Dybdepad ers BB Dynamic M4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142070
302757	Dybdepad ers BB Dynamic M5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb46 sd56	142071
303294	Fargevalg skjerm/felg ers Blue EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142008
303295	Fargevalg skjerm/felg ers Bright red EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142007
303296	Fargevalg skjerm/felg ers Matte Green EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142005
303297	Fargevalg skjerm/felg ers Matte Orange EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142006
303298	Fargevalg skjerm/felg ers Pale Pink EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142004
302758	Festbrakett ers BB BEK sidestøtte fast EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142248
302759	Festbrakett ers BB BEK sidestøtte fast EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142249
302760	Festbrakett ers BB BEK sidestøtte fast m/hurtigkobling EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142252
302761	Festbrakett ers BB BEK sidestøtte fast m/hurtigkobling EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142253
302762	Festbrakett ers BB BEK sidestøtte roterende EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142254
302763	Festbrakett ers BB BEK sidestøtte roterende EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142255
302764	Festbrakett ers BB BEK sidestøtte roterende m/hurtigkobling EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142258

302765	Festebrakett ers BB BEK sidestøtte roterende m/hurtigkobling EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142259
302766	Festebrakett ers BB BEK sidestøtte roterende Swing-Away EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142256
302767	Festebrakett ers BB BEK sidestøtte roterende Swing-Away EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142257
302768	Festebrakett ers BB BEK sidestøtte Swing-Away EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142250
302769	Festebrakett ers BB BEK sidestøtte Swing-Away EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142251
302770	Festebrakett ers BB hodestøtte C EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142340
302771	Festebrakett ers BB hodestøtte C-C EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142342
302772	Festebrakett ers BB hodestøtte Free Shock 10N EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142347
302773	Festebrakett ers BB hodestøtte Free Shock 20N EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142348
302774	Festebrakett ers BB hodestøtte I EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142344
302775	Festebrakett ers BB hodestøtte I-C EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142341
302776	Festebrakett ers BB hodestøtte I-I EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142345
302777	Festebrakett ers BB hodestøtte T EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142343
302778	Festebrakett ers BB hodestøtte T-KID EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142346
303472	Festebrakett ers betjeningspanel til Scoot Control ledsager EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142446
303478	Festebrakett ers Omni2 til Bee-Free ledsager EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142444
303479	Festebrakett ers Omni2 til Scoot Control ledsager EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142445
302780	Festebrakett ers Teddy hodestøtte EVO1 Mini Buddy Brace	142373
302781	Festebrakett ers Teddy sidestøtte Fast EVO1 Mini Buddy Brace Teddy hø	142289
302782	Festebrakett ers Teddy sidestøtte Fast EVO1 Mini Buddy Brace Teddy ve	142290
302783	Festebrakett ers Teddy sidestøtte Swing-Away EVO1 Mini Buddy Brace Teddy hø	142291
302784	Festebrakett ers Teddy sidestøtte Swing-Away EVO1 Mini Buddy Brace Teddy ve	142292
302690	Fotbrett ers Unique M1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 30cm	142036
302691	Fotbrett ers Unique M2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 34cm	142037
302692	Fotbrett ers Unique M3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 38cm	142038
302693	Fotbrett ers Unique M4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 42cm	142039
302694	Fotbrett ers Unique M5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 46cm	142040
302695	Fotbrett ers Unique sentermontert EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P liten	142046
302696	Fotbrett ers Unique sentermontert EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P medium	142047
302697	Fotbrett ers Unique sentermontert EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P stor	142048
302698	Fotbrettlås ers Unique EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142049
302707	Fotplate ers delte M1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 30cm par	142041

302708	Fotplate ers delte M2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 34cm par	142042
302709	Fotplate ers delte M3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 38cm par	142043
302710	Fotplate ers delte M4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 42cm par	142044
302711	Fotplate ers delte M5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 46cm par	142045
302706	Fotplatepolster ers EVO1 Mini Buddy Brace Teddy par	142061
302801	Hodestøtte ers BB pad High-Hold-Tight EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten	142368
302802	Hodestøtte ers BB pad High-Hold-Tight EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium	142369
302803	Hodestøtte ers BB pad High-Hold-Tight EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor	142370
302804	Hodestøtte ers BB pad Hold-Tight EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten	142365
302805	Hodestøtte ers BB pad Hold-Tight EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium	142366
302806	Hodestøtte ers BB pad Hold-Tight EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor	142367
302807	Hodestøtte ers BB pad-A EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten b21 h14	142357
302808	Hodestøtte ers BB pad-A EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium b26 h17	142358
302809	Hodestøtte ers BB pad-A EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace xliten b17 h11	142356
302810	Hodestøtte ers BB pad-D EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten b27 h16	142353
302811	Hodestøtte ers BB pad-D EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium b34 h18	142354
302812	Hodestøtte ers BB pad-D EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace Stor b41 h21	142355
302813	Hodestøtte ers BB pad-E EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten b18 h13	142362
302814	Hodestøtte ers BB pad-E EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium b21 h16	142363
302815	Hodestøtte ers BB pad-E EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor b26 h18	142364
302816	Hodestøtte ers BB pad-O EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten b27 h13	142350
302817	Hodestøtte ers BB pad-O EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium b34 h15	142351
302818	Hodestøtte ers BB pad-O EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor b41 h17	142352
302819	Hodestøtte ers BB pad-O EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace xliten b16 h9	142349
302820	Hodestøtte ers BB pad-R EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten	142371
302821	Hodestøtte ers BB pad-X EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten b20 h17	142360
302822	Hodestøtte ers BB pad-X EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium b25 h21	142361
302823	Hodestøtte ers BB pad-X EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace xliten b15 h11	142359
302824	Hodestøtte ers Teddy pad EVO1 Mini Buddy Brace	142374
303485	Håndstøtte ers styring ledsager joystick VR2/CJSM EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142447
302885	Innleggssett ers BB Multix bilateral hoftefleksjon 10grader blokk EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142180

302891	Innleggssett ers BB Multix Bilateral hofteforlengelse 10grader blokk EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142175
302892	Innleggssett ers BB Multix Bilateral hofteforlengelse 20grader blokk EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142176
302886	Innleggssett ers BB Multix ekstra rotasjon EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142177
302887	Innleggssett ers BB Multix hoftefleksjon 10grader blokk EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142179
302888	Innleggssett ers BB Multix hofteforlengelse 10grader blokk EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142173
302889	Innleggssett ers BB Multix hofteforlengelse 20grader blokk EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142174
302890	Innleggssett ers BB Multix mindre rotasjon EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142178
303491	Joystick ers Mo-Vis All-round Light Omni EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142441
303492	Joystick ers Mo-Vis All-round Light R-net EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142440
303493	Joystick ers Mo-Vis All-round Omni EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142435
303494	Joystick ers Mo-Vis All-round R-net EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142434
303495	Joystick ers Mo-Vis Micro Omni EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142437
303496	Joystick ers Mo-Vis Micro R-net EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142436
303497	Joystick ers Mo-Vis Multi Omni EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142439
303498	Joystick ers Mo-Vis Multi R-net EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142438
303499	Joystick ers Neatech Dome Omni EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142433
303503	Joysticktopp ers ball 4.00mm Mo-Vis EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142458
303502	Joysticktopp ers ball 6.35mm Mo-Vis EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142454
303504	Joysticktopp ers Cork ball Neatech Dome EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142450
303505	Joysticktopp ers Knob Mo-Vis EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142455
303506	Joysticktopp ers Microball Mo-Vis EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142456
303507	Joysticktopp ers Microcup Mo-Vis EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142457
303508	Joysticktopp ers PU ball Neatech Dome EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142452
303509	Joysticktopp ers Ring Neatech Dome EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142453
303510	Joysticktopp ers Shell Neatech Dome EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142451
302905	Knestøtte ers BB polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace hø	142183
302906	Knestøtte ers BB polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace ve	142184
302907	Korsryggstøtte ers BB BEK 26 M0 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142281
302908	Korsryggstøtte ers BB BEK 30 M1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142282

302909	Korsryggstøtte ers BB BEK 34 M2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142283
302910	Korsryggstøtte ers BB BEK 38 M3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142284
302911	Korsryggstøtte ers BB BEK 42 M4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142285
302912	Korsryggstøtte ers BB BEK 46 M5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142286
302913	Korsryggstøtte ers BB BEK 50 M6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142287
302914	Korsryggstøtte ers BB BEK 54 M7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142288
303339	Ladeuttak understell ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace kompl	142449
302722	Leggbelte ers Buddy Brace Polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten	142057
302723	Leggbelte ers Buddy Brace Polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium	142058
302724	Leggbelte ers Buddy Brace Polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor	142059
302728	Leggbelte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 38cm	142052
302729	Leggbelte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 42cm	142053
302730	Leggbelte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P 46cm	142054
302726	Leggbelte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 30cm	142050
302727	Leggbelte ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace 34cm	142051
302734	Leggstøtte ers delte EVO1 Mini Buddy Brace Teddy par	142060
302735	Leggstøtte ers PU EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten par	142055
302736	Leggstøtte ers PU EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor par	142056
303343	Lyssett ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace kompl	142002
302915	Lås bensstøtte ers EVO1 Mini Buddy Brace Teddy	142202
303518	Monteringsbrakett L ers 2Touch styreenhet EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142448
303519	Nødstopp fjernstyrt ers m/slowdown funksjon CxSM EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142463
303520	Nødstopp fjernstyrt ers m/slowdown funksjon VR2/R-net EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142462
303358	Opplæringsdeksel ers brukerstyring joystick VR2/CJSM EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142459
303523	Panel ers Omni2 Komplette skjerm+display EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142466
303023	Pute sete ers BB Dynamic M1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb30 sd42	142062
303024	Pute sete ers BB Dynamic M2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb34 sd46	142063
303025	Pute sete ers BB Dynamic M3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd50	142064
303026	Pute sete ers BB Dynamic M4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142065
303027	Pute sete ers BB Dynamic M5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb46 sd56	142066
303028	Pute sete ers BB Multix X1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142146

303029	Pute sete ers BB Multix X2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142147
303030	Pute sete ers BB Multix X3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd38	142148
303031	Pute sete ers BB Multix X4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd40	142149
303032	Pute sete ers BB Multix X5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd42	142150
303033	Pute sete ers BB Multix X6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd46	142151
303034	Pute sete ers BB Multix X7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd48	142152
303035	Pute sete ers BB Multix X8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb46 sd50	142153
303056	Pute sete ers BB Multix X9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd48	142154
303036	Pute sete ers BB Peezy Light P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142086
303037	Pute sete ers BB Peezy Light P10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd52	142095
303038	Pute sete ers BB Peezy Light P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142087
303039	Pute sete ers BB Peezy Light P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd40	142088
303040	Pute sete ers BB Peezy Light P4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd44	142089
303041	Pute sete ers BB Peezy Light P5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd44	142090
303042	Pute sete ers BB Peezy Light P6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd48	142091
303043	Pute sete ers BB Peezy Light P7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd44	142092
303044	Pute sete ers BB Peezy Light P8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142093
303045	Pute sete ers BB Peezy Light P9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd50	142094
303046	Pute sete ers BB Peezy P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142116
303047	Pute sete ers BB Peezy P10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd52	142125
303048	Pute sete ers BB Peezy P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142117
303049	Pute sete ers BB Peezy P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd40	142118
303050	Pute sete ers BB Peezy P4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd44	142119
303051	Pute sete ers BB Peezy P5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd44	142120
303052	Pute sete ers BB Peezy P6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd48	142121
303053	Pute sete ers BB Peezy P7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd44	142122
303054	Pute sete ers BB Peezy P8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142123
303055	Pute sete ers BB Peezy P9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd50	142124
303369	Respiratorbag ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30 h29 liten	142426
303370	Respiratorbag ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b40 h35 stor	142427
302926	Ryggregulering ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace el v90grader-130grader	142028
302927	Ryggregulering ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace Free-Shock dynamisk 90-125grader 100N	142024
302928	Ryggregulering ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace Free-Shock dynamisk 90-125grader 150N	142025

302929	Ryggregulering ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace Free-Shock dynamisk 90-125grader 200N	142026
302930	Ryggregulering ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace Free-Shock dynamisk 90-125grader 50N	142023
302931	Ryggregulering ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace gassfjærregulerbar 90-125grader	142022
302932	Ryggregulering ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace vinkeljusterbar m/faste posisjoner 90-135grader	142021
302933	Ryggregulering EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace Free-Shock dynamisk 90-125grader 400N	142027
302959	Ryggstøtte ers BB BEK Round M0 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b26 h30	142203
302960	Ryggstøtte ers BB BEK Round M1 P1 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30 h35	142204
302961	Ryggstøtte ers BB BEK Round M1 P2 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30 h40	142205
302962	Ryggstøtte ers BB BEK Round M2 P1 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b34 h40	142206
302963	Ryggstøtte ers BB BEK Round M2 P2 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b34 h45	142207
302964	Ryggstøtte ers BB BEK Round M3 P1 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b38 h45	142208
302965	Ryggstøtte ers BB BEK Round M3 P2 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b38 h50	142209
302966	Ryggstøtte ers BB BEK Round M4 P1 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h45	142210
302967	Ryggstøtte ers BB BEK Round M4 P2 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h50	142211
302968	Ryggstøtte ers BB BEK Round M4 P3 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h55	142212
302969	Ryggstøtte ers BB BEK Round M5 P1 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h45	142213
302970	Ryggstøtte ers BB BEK Round M5 P2 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h50	142214
302971	Ryggstøtte ers BB BEK Round M5 P3 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h55	142215
302972	Ryggstøtte ers BB BEK Round M6 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b50 h55	142216
302973	Ryggstøtte ers BB BEK Round M7 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b54 h50	142217
302974	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M0 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b26 h30	142218
302975	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M1 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30 h35	142219
302976	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M1 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30 h40	142220
302977	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M2 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b34 h40	142221
302978	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M2 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b34 h45	142222
302979	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M3 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b38 h45	142223
302980	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M3 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b38 h50	142224
302981	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M4 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h45	142225
302982	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M4 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h50	142226

302983	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M4 P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h55	142227
302984	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M5 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h45	142228
302985	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M5 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h50	142229
302986	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M5 P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h55	142230
302987	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b50 h55	142231
302988	Ryggstøtte ers BB BEK Shift M7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b54 h50	142232
302989	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M0 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b26 h30	142233
302990	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M1 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30 h35	142234
302991	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M1 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30 h40	142235
302992	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M2 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b34 h40	142236
302993	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M2 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b34 h45	142237
302994	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M3 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b38 h45	142238
302995	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M3 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b38 h50	142239
302996	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M4 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h45	142240
302997	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M4 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h50	142241
302998	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M4 P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b42 h55	142242
302999	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M5 P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h45	142243
303000	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M5 P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h50	142244
303001	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M5 P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b46 h55	142245
303002	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b50 h55	142246
303003	Ryggstøtte ers BB BEK Soft M7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P b54 h50	142247
303004	Setebunn ers slynge sb30 sd30 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142185
303005	Setebunn ers slynge sb30 sd35 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142186
303006	Setebunn ers slynge sb34 sd30 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142187
303007	Setebunn ers slynge sb34 sd35 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142188
303008	Setebunn ers slynge sb34 sd40 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142189
303009	Setebunn ers slynge sb38 sd35 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142190
303010	Setebunn ers slynge sb38 sd40 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142191
303011	Setebunn ers slynge sb38 sd45 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142192

303012	Setebunn ers slynge sb42 sd40 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142193
303013	Setebunn ers slynge sb42 sd45 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142194
303014	Setebunn ers slynge sb42 sd50 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142195
303015	Setebunn ers slynge sb42 sd55 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142196
303016	Setebunn ers slynge sb46 sd45 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142197
303017	Setebunn ers slynge sb46 sd50 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142198
303018	Setebunn ers slynge sb46 sd55 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142199
303057	Setesett ers Free-Shock pute sete Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142015
303058	Setesett ers Free-Shock pute sete Peezy Light EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P	142016
302738	Sidestøtte ers Armlene plexi EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten l27 h8 par	142332
302739	Sidestøtte ers armlene plexi EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor l30 h15 par	142333
302740	Sidestøtte ers BB armlene polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten h8 l23 d2,5 hø	142326
302741	Sidestøtte ers BB armlene polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten h8 l23 d2,5 ve	142327
302742	Sidestøtte ers BB armlene polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium h11 l30 d3,5 hø	142328
302743	Sidestøtte ers BB armlene polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace medium h11 l30 d3,5 ve	142329
302744	Sidestøtte ers BB armlene polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor h13 l35 d3,5 hø	142330
302745	Sidestøtte ers BB armlene polstret EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor h13 l35 d3,5 ve	142331
303061	Sidestøtte ers BB BEK contour pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h15 d15 medium hø	142271
303062	Sidestøtte ers BB BEK contour pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h15 d15 medium ve	142272
303063	Sidestøtte ers BB BEK contour pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h20 d20 stor hø	142273
303064	Sidestøtte ers BB BEK contour pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h20 d20 stor ve	142274
303065	Sidestøtte ers BB BEK contour pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h8 d8 liten hø	142269
303066	Sidestøtte ers BB BEK contour pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h8 d8 liten ve	142270
303067	Sidestøtte ers BB BEK hold-up pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h16 d16 medium hø	142277
303068	Sidestøtte ers BB BEK hold-up pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h16 d16 medium ve	142278
303069	Sidestøtte ers BB BEK hold-up pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h21 d22 stor hø	142279
303070	Sidestøtte ers BB BEK hold-up pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h21 d22 stor ve	142280
303071	Sidestøtte ers BB BEK hold-up pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d9 liten hø	142275
303072	Sidestøtte ers BB BEK hold-up pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d9 liten ve	142276

303073	Sidestøtte ers BB BEK pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h10 d17 stor hø	142264
303074	Sidestøtte ers BB BEK pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h10 d17 stor ve	142265
303075	Sidestøtte ers BB BEK pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d10 liten hø	142260
303076	Sidestøtte ers BB BEK pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d10 liten ve	142261
303077	Sidestøtte ers BB BEK pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d14 medium hø	142262
303078	Sidestøtte ers BB BEK pad EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d14 medium ve	142263
303079	Sidestøtte ers BB BEK pad HUG EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h10 d24 stor	142268
303080	Sidestøtte ers BB BEK pad HUG EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d12 liten par	142266
303081	Sidestøtte ers BB BEK pad HUG EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace h9 d18 medium	142267
303082	Sidestøtte ers Teddy HUG EVO1 Mini Buddy Brace Teddy par	142295
303083	Sidestøtte ers Teddy pad EVO1 Mini Buddy Brace Teddy h9 d9 liten hø	142293
303084	Sidestøtte ers Teddy pad EVO1 Mini Buddy Brace Teddy h9 d9 liten ve	142294
302825	Sidestøtte indre bekken ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P hø	142072
302826	Sidestøtte indre bekken ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P ve	142073
303085	Sidestøtte innvendig ers EVO1 Mini Buddy Brace Teddy hø	142200
303086	Sidestøtte innvendig ers EVO1 Mini Buddy Brace Teddy ve	142201
303211	Sidestøtte ytre bekken ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P hø	142074
303212	Sidestøtte ytre bekken ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P ve	142075
303378	Sikkerhetsdeksel joystick ers CJSM EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142460
303379	Sikkerhetsdeksel joystick ers VR2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142461
303088	Sitteenhet ers EVO1 3P Peezy Light sb26 sd26-34	140301
303089	Sitteenhet ers EVO1 3P Peezy Light sb30 sd30-42	140302
303090	Sitteenhet ers EVO1 3P Peezy Light sb34 sd34-42	140303
303091	Sitteenhet ers EVO1 3P Peezy Light sb38 sd38-54	140304
303092	Sitteenhet ers EVO1 3P Peezy Light sb42 sd42-54	140305
303093	Sitteenhet ers EVO1 3P Peezy Light sb46 sd46-56	140306
303094	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 2P Peezy Light sb26 sd26-34	140006
303095	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 2P sb30 sd30-42	140001
303096	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 2P sb34 sd34-42	140002
303097	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 2P sb38 sd38-54	140003
303098	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 2P sb42 sd42-54	140004
303099	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 2P sb46 sd46-56	140005
303100	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 4P Peezy Light sb26 sd26-34	140106
303101	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 4P sb30 sd30-42	140101
303102	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 4P sb34 sd34-42	140102
303103	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 4P sb38 sd38-54	140103
303104	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 4P sb42 sd42-54	140104
303105	Sitteenhet ers EVO1 Kombi 4P sb46 sd46-56	140105
303106	Sitteenhet ers EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd26-34	140401

303107	Sitteenhet ers EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd30-42	140402
303108	Sitteenhet ers EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd34-42	140403
303109	Sitteenhet ers EVO1 Teddy sb18-22 liten	140201
303110	Sitteenhet ers EVO1 Teddy sb22-26 medium	140202
303111	Sitteenhet ers EVO1 Teddy sb26-30 stor	140203
303529	Skjøteledning ers 100cm DB9 Bee-Free EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142468
303530	Skjøteledning ers 150cm DB9 Bee-Free EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142469
303531	Skjøteledning ers 50cm DB9 Bee-Free EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142467
303386	Stropp fot ers BB fotbrett Unique EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b25-29 h2,5 liten	142408
303387	Stropp fot ers BB fotbrett Unique EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30-34 h2,5 medium	142409
303388	Stropp fot ers BB fotbrett Unique EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b35-39 h2,5 stor	142410
303389	Stropp fot ers BB fotplater delte EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b12-16 h2,5 liten par	142405
303390	Stropp fot ers BB fotplater delte EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b15-19 h2,5 medium par	142406
303391	Stropp fot ers BB fotplater delte EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b18-22 h2,5 stor par	142407
303392	Stropp fot Teddy ers EVO1 Mini Buddy Brace fotbrett par	142411
303393	Stropp hake ers BB EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142372
303394	Stropp hæl ers BB fotbrett Unique EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b25-29 h2,5 liten	142402
303395	Stropp hæl ers BB fotbrett Unique EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b30-34 h2,5 medium	142403
303396	Stropp hæl ers BB fotbrett Unique EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b35-39 h2,5 stor	142404
303397	Stropp hæl ers BB fotplater delte EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b15-19 h2,5 medium par	142400
303398	Stropp hæl ers BB fotplater delte EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b18-22 h2,5 stor par	142401
303399	Stropp hæl ers BB fotplater delte EVO1 Kombi 2P/EVO1 Mini Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace b12-16 h2,5 liten par	142399
303400	Stropp hæl Teddy ers EVO1 Mini Buddy Brace fotbrett par	142412
303401	Strømforsyning ers USB Mo-Vis 3A DX/2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142472
303402	Strømforsyning ers USB Mo-Vis 3A R-net EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142471
303403	Strømforsyning ers USB Neatech 1A EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142470
303532	Styreenhet ers Neatech 2Touch Omni EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142432
303513	Styring ledsager ers joystick CJSM R-Net EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142431
303514	Styring ledsager ers joystick VR2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142430
303515	Styring ledsager ers Mo-Vis Scoot EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace Control R-Net	142428
303516	Styring ledsager ers Neatech Bee-Free Omni EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace	142429
302746	Trekk ers BB sidestøtte armlene Plexi EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace liten l27 h8 par	142334

302747	Trekk ers BB sidestøtte armlene Plexi EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace stor l30 h15 par	142335
302827	Trekk inko pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb30 sd42	142081
302828	Trekk inko pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb34 sd46	142082
302829	Trekk inko pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd50	142083
302830	Trekk inko pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142084
302831	Trekk inko pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb46 sd56	142085
302832	Trekk inko pute sete ers BB Multix X1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142164
302833	Trekk inko pute sete ers BB Multix X2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142165
302834	Trekk inko pute sete ers BB Multix X3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd38	142166
302835	Trekk inko pute sete ers BB Multix X4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd40	142167
302836	Trekk inko pute sete ers BB Multix X5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd42	142168
302837	Trekk inko pute sete ers BB Multix X6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd46	142169
302838	Trekk inko pute sete ers BB Multix X7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd48	142170
302839	Trekk inko pute sete ers BB Multix X8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb46 sd50	142171
302840	Trekk inko pute sete ers BB Multix X9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd48	142172
302841	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142106
302842	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd52	142115
302843	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142107
302844	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd40	142108
302845	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd44	142109
302846	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd44	142110
302847	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd48	142111
302848	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd44	142112
302849	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142113
302850	Trekk inko pute sete ers BB Peezy Light P9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd50	142114
302851	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142136
302852	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd52	142145
302853	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142137
302854	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd40	142138

302855	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd44	142139
302856	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd44	142140
302857	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd48	142141
302858	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd44	142142
302859	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P8 ers EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142143
302860	Trekk inko pute sete ers BB Peezy P9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd50	142144
303176	Trekk pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb30 sd42	142076
303177	Trekk pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb34 sd46	142077
303178	Trekk pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd50	142078
303179	Trekk pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142079
303180	Trekk pute sete ers BB Dynamic EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb46 sd56	142080
303181	Trekk pute sete ers BB Multix X1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142155
303182	Trekk pute sete ers BB Multix X2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142156
303183	Trekk pute sete ers BB Multix X3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd38	142157
303184	Trekk pute sete ers BB Multix X4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd40	142158
303185	Trekk pute sete ers BB Multix X5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd42	142159
303186	Trekk pute sete ers BB Multix X6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd46	142160
303187	Trekk pute sete ers BB Multix X7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd48	142161
303188	Trekk pute sete ers BB Multix X8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb46 sd50	142162
303189	Trekk pute sete ers BB Multix X9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd48	142163
303190	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142096
303191	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd52	142105
303192	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142097
303193	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd40	142098
303194	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd44	142099
303195	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd44	142100
303196	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd48	142101
303197	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd44	142102
303198	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142103

303199	Trekk pute sete ers BB Peezy Light P9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd50	142104
303200	Trekk pute sete ers BB Peezy P1 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb26 sd30	142126
303201	Trekk pute sete ers BB Peezy P10 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb48 sd52	142135
303202	Trekk pute sete ers BB Peezy P2 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd34	142127
303203	Trekk pute sete ers BB Peezy P3 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb30 sd40	142128
303204	Trekk pute sete ers BB Peezy P4 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P/EVO1 Mini Buddy Brace sb34 sd44	142129
303205	Trekk pute sete ers BB Peezy P5 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb36 sd44	142130
303206	Trekk pute sete ers BB Peezy P6 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb38 sd48	142131
303207	Trekk pute sete ers BB Peezy P7 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd44	142132
303208	Trekk pute sete ers BB Peezy P8 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb42 sd52	142133
303209	Trekk pute sete ers BB Peezy P9 EVO1 Kombi 2P/EVO1 Kombi 4P sb44 sd50	142134
302796	Voksesett ers EVO1 Mini Buddy Brace 18-22 komplett trekk polster liten	142018
302797	Voksesett ers EVO1 Mini Buddy Brace 22-26 komplett trekk/polster medium	142019
302798	Voksesett ers EVO1 Mini Buddy Brace 26-30 komplett trekk/polster stor	142020