

Tilbehør - Vermund Larsen

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
323335	Abduksjonskloss stol arbeid Vela Tango 600E b12 d14 h6	J58052052
323336	Abduksjonskloss stol arbeid Vela Tango 600E b8 d11 h6	J58050052
323337	Abduksjonskloss stol arbeid Vela Tango 600E b9 d11 h9	J58051052
323340	Amputasjonsstøtte stol arbeid Vela Tango 700 b16 h26 hø	J929351
323341	Amputasjonsstøtte stol arbeid Vela Tango 700 b16 h26 ve	J929352
323342	Amputasjonsstøtte stol arbeid Vela Tango 700E b16 h26 hø	J929353
323343	Amputasjonsstøtte stol arbeid Vela Tango 700E b16 h26 ve	J929354
323344	Ankelbelte stol arbeid Vela Tango 600E liten kompl m/monteringssett	J929275
323345	Ankelbelte stol arbeid Vela Tango 600E medium kompl m/monteringssett	J929276
323346	Ankelbelte stol arbeid Vela Tango 600E stor kompl m/monteringssett	J929277
323347	Antitipbøyle stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E kompl m/monteringssett	J929121
323348	Antitipbøyle stol stå Vela Salsa m/monteringssett	J926970
323349	Antitiphjul stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E 2 stk kompl bak m/monteringssett	J929152
323350	Antitiphjul stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E 2 stk kompl foran m/monteringssett	J929151
323351	Antitiphjul stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E 4 stk kompl foran og bak m/monteringssett	J929153
323352	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b6 l21 stang l31 hreg hø	J1026809003
323353	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b6 l21 stang l31 hreg ve	J1116809003
323354	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b6 l21 stang l41 hreg hø	J1026909003
323355	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b6 l21 stang l41 hreg ve	J1116909003
323356	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b8 l26 stang l31 hreg hø	J1026831003
323357	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b8 l26 stang l31 hreg ve	J1116831003
323358	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b8 l26 stang l41 hreg hø	J1026931003
323359	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b8 l26 stang l41 hreg ve	J1116931003
323360	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l31 hreg hø	J1026835003
323361	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l31 hreg hø el 17	J1026834003
323362	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l31 hreg hø el 18	J1026859003
323363	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l31 hreg ve	J1116835003
323364	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l31 hreg ve el 35	J1116834003
323365	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l31 hreg ve el 36	J1116859003
323366	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l41 hreg hø	J1026935003
323367	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l41 hreg hø el 20	J1026934003
323368	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l41 hreg hø el 21	J1026959003
323369	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l41 hreg ve	J1116935003
323370	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l41 hreg ve el 38	J1116934003
323371	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l25 stang l41 hreg ve el 39	J1116959003
323372	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l31 hreg hø	J1026804003
323373	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l31 hreg hø el	J1026860003
323374	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l31 hreg hø el 16	J1026805003
323375	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l31 hreg ve	J1116804003
323376	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l31 hreg ve el	J1116860003

323377	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l31 hreg ve el 34	J1116805003
323378	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l41 hreg h�	J1026904003
323379	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l41 hreg h� el	J1026960003
323380	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l41 hreg h� el 19	J1026905003
323381	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l41 hreg ve	J1116904003
323382	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l41 hreg ve el	J1116960003
323383	Armlene stol arbeid Vela Tango 600E pute b9 l30 stang l41 hreg ve el 37	J1116905003
323384	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l32 stang l19,3 hreg h�	J1026329167
323385	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l32 stang l19,3 hreg ve	J1116329167
323386	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l32 stang l22,3 hreg h�	J1026429167
323387	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l32 stang l22,3 hreg ve	J1116429167
323388	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l37 stang l19,3 hreg h�	J1026326167
323389	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l37 stang l19,3 hreg ve	J1116326167
323390	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l37 stang l22,3 hreg ve	J1116426167
323391	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l42 stang l19,3 hreg h�	J1026328167
323392	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l42 stang l19,3 hreg ve	J1116328167
323393	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l42 stang l22,3 hreg h�	J1026428167
323394	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b10 l42 stang l22,3 hreg ve	J1116428167
323395	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l19,3 hreg h�	J1026331003
323396	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l19,3 hreg h� nedfellbar	J1026631003
323397	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l19,3 hreg ve	J1116331003
323398	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l19,3 hreg ve nedfellbar	J1116631003
323399	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l22,3 hreg h�	J1026431003
323400	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l22,3 hreg h� nedfellbar	J1026731003
323401	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l22,3 hreg ve	J1116431003
323402	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b8 l26 stang l22,3 hreg ve nedfellbar	J1116731003
323403	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg h�	J1026335003
323404	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg h� nedfellbar	J1026635003
323405	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg ve	J1116335003
323406	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg ve nedfellbar	J1116635003
323407	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg h�	J1026435003
323408	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg h� nedfellbar	J1026735003
323409	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg ve	J1116435003
323410	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg ve nedfellbar	J1116735003
323411	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg h�	J1026304003
323412	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg h� nedfellbar	J1026604003
323413	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg ve	J1116304003
323414	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg ve nedfellbar	J1116604003

323415	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg	J1026404003
323416	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg hø nedfellbar	J1026704003
323417	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg ve	J1116404003
323418	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg ve nedfellbar	J1116704003
323419	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E puteb10 l37 stang l22,3 hreg hø	J1026426167
323420	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg hø el 6	J1026334003
323421	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg hø el 7	J1026359003
323422	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg hø el nedfellbar 11	J1026634003
323423	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg hø el nedfellbar 12	J1026659003
323424	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg ve el 23	J1116334003
323425	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg ve el 24	J1116359003
323426	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg ve el nedfellbar 28	J1116634003
323427	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg ve el nedfellbar 29	J1116659003
323428	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l19,3 hreg ve el nedfellbar 30	J1116660003
323429	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg hø el 10	J1026459003
323430	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg hø el 9	J1026434003
323431	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg hø el nedfellbar 14	J1026734003
323432	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg hø el nedfellbar 15	J1026759003
323433	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg ve el 26	J1116434003
323434	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg ve el 27	J1116459003
323435	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg ve el nedfellbar 32	J1116734003
323436	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l25 stang l22,3 hreg ve el nedfellbar 33	J1116759003
323437	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg hø el	J1026360003
323438	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg hø el 5	J1026305003
323439	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg hø el nedfellbar	J1026605003
323440	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg ve el	J1116360003
323441	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg ve el 22	J1116305003
323442	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l19,3 hreg ve el nedfellbar	J1116605003
323443	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg hø el	J1026460003
323444	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg hø el 8	J1026405003
323445	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg hø el nedfellbar	J1026760003
323446	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg hø el nedfellbar 13	J1026705003
323447	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg ve el	J1116460003
323448	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg ve el 25	J1116405003

323449	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg ve el nedfellbar	J1116760003
323450	Armlene stol arbeid Vela Tango 700E pute b9 l30 stang l22,3 hreg ve el nedfellbar 31	J1116705003
323451	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b13 l44 hreg vreg hør hemiplegi	J1026558167
323452	Armlene stol arbeid Vela Tango 700/700E pute b13 l44 hreg vreg ve hemiplegi	J1116558167
323453	Armlene stol stå Vela Salsa pute b8 l26 stang l31 hør	J1024331003
323454	Armlene stol stå Vela Salsa pute b8 l26 stang l31 ve	J1114331003
323455	Armlene stol stå Vela Salsa pute b8 l26 stang l41 hør	J1024431003
323456	Armlene stol stå Vela Salsa pute b8 l26 stang l41 ve	J1114431003
323466	Armleneesett stol stå Armleneesett kompl Vela Salsa pute b8 l26 f/ride sadel sete	J925801
323467	Armleneesett stol stå Vela Salsa b8 l26 f/Midi sete	J928599
323470	Armlenesbund stol stå Vela Salsa f/sykkelse	J927018
323481	Belte stol arbeid Vela Tango 600E klemlås liten m/monteringssett y-hoftebelte	J929263
323482	Belte stol arbeid Vela Tango 600E klemlås medium m/monteringssett y-hoftebelte	J929265
323483	Belte stol arbeid Vela Tango 600E klemlås stor m/monteringssett y-hoftebelte	J929267
323484	Belte stol arbeid Vela Tango 600E l115 trykklås m/monteringssett hoftebelte	J929331
323485	Belte stol arbeid Vela Tango 600E liten m/monteringssett brystbelte	J929272
323486	Belte stol arbeid Vela Tango 600E liten m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929269
323487	Belte stol arbeid Vela Tango 600E medium m/monteringssett brystbelte	J929273
323488	Belte stol arbeid Vela Tango 600E medium m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929270
323489	Belte stol arbeid Vela Tango 600E stor m/monteringssett brystbelte	J929274
323490	Belte stol arbeid Vela Tango 600E stor m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929271
323491	Belte stol arbeid Vela Tango 600E trykklås liten m/monteringssett y-hoftebelte	J929262
323492	Belte stol arbeid Vela Tango 600E trykklås medium m/monteringssett y-hoftebelte	J929264
323493	Belte stol arbeid Vela Tango 600E trykklås stor m/monteringssett y-hoftebelte	J929266
323494	Belte stol arbeid Vela Tango 600E x-liten m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929268
323495	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E liten m/monteringssett brystbelte	J929017
323496	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E liten m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929014
323497	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E liten m/monteringssett y-hoftebelte	J929010
323498	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E medium m/monteringssett brystbelte	J929018
323499	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E medium m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929015
323500	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E medium m/monteringssett y-hoftebelte	J929011
323501	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E stor m/monteringssett brystbelte	J929019
323502	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E stor m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929016

323503	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E stor m/monteringssett y-hoftebelte	J929012
323504	Belte stol arbeid Vela Tango 700/700E x-liten m/monteringssett pelvi-hoftebelte	J929013
323505	Benstøtte stol arb Vela Tango 700 67° sidehengt hø	J929355
323506	Benstøtte stol arb Vela Tango 700 67° sidehengt ve	J929356
323507	Benstøtte stol arb Vela Tango 700 vreg 68-7° sidehengt hø	J929359
323508	Benstøtte stol arb Vela Tango 700 vreg 68-7° sidehengt ve	J929360
323509	Benstøtte stol arb Vela Tango 700E 67° sidehengt hø	J929357
323510	Benstøtte stol arb Vela Tango 700E 67° sidehengt ve	J929358
323511	Benstøtte stol arb Vela Tango 700E vreg 68-7° sidehengt ve	J929362
323512	Benstøtte stol arb Vela TangoE 700E vreg 68-7° sidehengt hø	J929361
323515	Bord stol arbeid Vela Tango 600E l52 b40 m/mont monteringssett	J929279
323516	Bord stol arbeid Vela Tango 700/700E b52 d40 m/feste nedfellbart	J928749
323517	Bord stol arbeid Vela Tango 700/700E b60 d49 m/feste nedfellbart	J928750
323521	Bremsegrep stol stå Vela Salsa t-grep m/kule	J926877
323522	Bremsepedal stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J922982
323523	Bremsepedal stol stå Vela Salsa	J925936
323524	Bremsesett stol arbeid Vela Tango 600E/700E el brems f/4 hjul m/monteringssett	J929173
323528	Bremskit stol arbeid Vela Tango 700/700E 4 hjuls manuell kompl	J928757
323529	Bremsstang stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E l39	J929023
323530	Bremsstang stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E l44-62 regbar	J929024
323531	Bremsstang stol arbeid Vela Tango 600E/700/700E l44-62 regbar T-grep	J929025
323549	El løft bryter stol arbeid Vela Tango 600E/700E soft touch hø ve front	J929054
323550	El løft stol arbeid Vela Tango 600E/700E håndkontroll m/monteringssett	J929055
323551	Elboks stol arbeid Vela 600E/700E f/mont i 2 armlen	J929049
323552	Elboks stol arbeid Vela 600E/700E f/mont i håndkontroll	J929050
323553	Elboks utstigning stol arbeid Vela Tango 700E f/mont i håndkontroll	J929124
323554	Elbrens stol arbeid Vela Tango 600E bryter f/armlen	J929254
323555	Elbrens stol arbeid Vela Tango 600E bryter f/håndkontroll	J929261
323556	Elbrens stol arbeid Vela Tango 700E u el-boks	J929053
323557	Elrygg stol arbeid Vela Tango 600E/700E u el-boks	J929052
323558	Eltilt stol arbeid Vela Tango 600E/700E u el-boks	J929051
323572	Fotring stol stå Vela Salsa kompl ustell u/hjul m/opfellbar	J927319
323574	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 600E l21-31 10° plate medium	J928210
323575	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 600E l21-31 10° plate stor	J928099
323577	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 600E l26-41 10° plate medium	J928209
323578	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 600E l26-41 10° plate stor	J928098
323579	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b28,3 d27,5 l26-36 10° plate stor	J929348
323580	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b28,3 d27,5 l31-46 10° plate stor	J929347
323581	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b33,5 d25 l26-36 10° plate medium	J929350
323582	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b33,5 d25 l31-46 10° plate medium	J929349
323583	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E hø ve m/feste	J928740
323584	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E kompl kort model oppfellbar	J928731
323585	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E kompl lang model oppfellbar	J928732

323590	Gassfjær stol stå Vela Salsa m/ytterør sitthøyd 45-60cm	J926894
323591	Gassfjær stol stå Vela Salsa m/ytterør sitthøyd 50-70cm	J926896
323592	Gassfjær stol stå Vela Salsa m/ytterør sitthøyd 60-86cm	J926895
323607	Hjulsett stol arbeid Vela Tango 600E/700E 4 hjul m/elbrems	J929008
323608	Hjulsett stol arbeid Vela Tango 700/700E 2 hjul m/brems	J929006
323609	Hjulsett stol arbeid Vela Tango 700/700E 2 hjul u brems 2 hjul m/brems	J928736
323610	Hjulsett stol arbeid Vela Tango 700/700E 4 hjul m/brems	J929007
323616	Holder stol arbeid Vela Tango 700/700E f/håndkontroll kompl	J928899
323620	Håndkontroll stol arbeid Bryter 1 funksjon Vela Tango 700E	J924047
323621	Håndskruer stol stå Vela Salsa 8x30mm f/armen høydereg	J927009
323625	Kjørebøyle stol arbeid Vela Tango 300E/310E	J926350
323626	Kjørebøyle stol arbeid Vela Tango 600E regulerbar kompl	J928257
323627	Kjørebøyle stol arbeid Vela Tango 700/700E reglbar kompl	J929345
323633	Lås f/belte stol arbeid Vela Tango 700/700E f/hoftebelte	J923615
323637	Mont kile stol arbeid Vela Tango 700/700E f/sidestøtte Support rygg	J928405
323638	Monteringsett stol arbeid Vela Tango 700/700E f/aftageligt sete	J102015
323639	Monteringsett stol arbeid Vela Tango 700/700E I15 f/sidestøtte 1	J101001
323640	Monteringsett stol arbeid Vela Tango 700/700E I15 f/sidestøtte 2	J101080
323641	Monteringsett stol stå Vela Salsa f/armlener 3	J101093
323642	Monteringsett stol stå Vela Salsa f/armlener 4	J101094
323643	Monteringsett stol stå Vela Salsa f/ryggstang	J101052
323644	Motor stol arbeid Vela Tango 300E/310E h30 seteløft	J929334
323645	Motor stol arbeid Vela Tango 300E/310E seteløft I20	J900702
323653	Nakkestøtte stol arbeid Vela Tango 600E b17,5 h9 liten	J410301391
323654	Nakkestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b25 h12 medium	J413103167
323655	Nakkestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b26 h13 stor	J413105391
323656	Nakkestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E m/fleksibel pute liten	J4131E1591
323660	Plansete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d48 liten	J771407911052
323661	Plansete stol arbeid Vela Tango 700/700E b45 d48 medium	J771417911052
323662	Plansete stol arbeid Vela Tango 700/700E b50 d48 stor	J771427911052
323667	Pute rygg stol arbeid ALB Vela Tango 700/700E b39 h39 vreg hø liten	J08U27612693
323668	Pute rygg stol arbeid ALB Vela Tango 700/700E b39 h39 vreg ve liten	J08U37612693
323669	Pute rygg stol arbeid ALB Vela Tango 700/700E b39 h49 vreg hø medium	J08U47612693
323670	Pute rygg stol arbeid ALB Vela Tango 700/700E b39 h49 vreg ve medium	J08U57612693
323671	Pute rygg stol arbeid ALB Vela Tango 700/700E b39 h51 vreg hø stor	J08U67612693
323672	Pute rygg stol arbeid ALB Vela Tango 700/700E b39 h51 vreg ve stor	J08U77612693
323674	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b26 h26 junior E2 liten	J08206822583
323675	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b28 h35 junior E3 medium	J08216822583
323676	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b30 h25 ekstra støtte MD4 medium	J08285113583
323677	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b32 h37 Support ES3 medium	J08245111220
323678	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b37 h43 support ES4 stor	J08225111220
323679	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b38 h30 sort aktiv liten	J08A25120583
323680	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b40 h48 sort aktiv stor/ekstra stor	J08A45120583
323681	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 600E b43 h46 support stor	J08255111220
323682	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b36 h38 contour liten	J08B25122693

323683	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b38 h22 grå aktiv ekstra liten	J08A15120693
323684	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b38 h30 grå aktiv liten	J08A25120693
323685	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b39 h43 contour medium	J08B35122693
323686	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 h40 grå aktiv medium	J08A35120693
323687	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 h48 grå aktiv stor/ekstra stor	J08A45120693
323688	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 h48 m/luftpute grå aktiv stor/ekstra stor	J08A55120693
323689	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 h48 plan rygg m/hook velcro	J08V15160693
323690	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b41 h48 contour stor/ekstra stor	J08B45122693
323691	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b43 h46 support m/luftpude stor	J08335158693
323692	Pute rygg stol arbeid Vela Tango 700/700E b43 h46 support stor	J08255111693
323693	Pute rygg stol stå Vela Salsa b22 h29 rektangulær S150	J08325147692
323695	Pute rygg stol stå Vela Salsa b38 h22 sort aktiv ekstra liten	J08A15120692
323696	Pute rygg stol stå Vela Salsa b38 h30 sort aktiv liten	J08A25120692
323698	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 600E I42 v54 m/monteringssett	J929278
323699	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 600E I52 v103 m/monteringssett	J929260
323700	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 600E I52 v54 m/monteringssett	J929259
323705	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 700/700E I24 kompl m/monteringssett	J929068
323706	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 700/700E I24 m/vinkel kompl m/monteringssett	J929070
323707	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 700/700E I31 kompl m/monteringssett	J929069
323708	Ryggstang stol arbeid Vela Tango 700/700E type ALB kompl m/monteringssett	J929071
323710	Trekk rygg stol stå Vela Salsa b22 h29 f/rygg S150	J47132666
323711	Trekk rygg stol stå Vela Salsa b38 h22 aktiv ekstra liten	J471A1666
323712	Trekk rygg stol stå Vela Salsa b38 h30 aktiv liten	J471A2666
323720	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b32 d35 junior E2 forhøyet kap	J06B34940583
323721	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b32 d35 sete junior E2 liten	J06484940583
323722	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b35 d40 opph front MD35	J06934912220
323723	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b36 d36 opph front MD36	J06954912220
323724	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b36 d43 junior E3 forhøyet kap	J06B44940583
323725	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b36 d43 sete junior E3 medium	J06494940583
323726	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b40 d44 opph front MD40	J06964912220
323727	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b40 d47 junior E4 forhøyet kap	J06B54940583
323728	Pute sete stol arbeid Vela Tango 600E b40 d47 sete junior E4 stor	J06504940583
323729	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d40 aktiv ekstra liten	J773217920693
323730	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d47 coxit liten	J929364
323731	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d49 aktiv dyp	J771177920693
323732	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b44 d44 aktiv liten	J773227920693
323733	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b44 d44 contour liten	J774227959693
323734	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b47 d47 aktiv medium	J773237920693
323735	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b47 d47 contour medium	J774237959693
323736	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b47 d47 coxit stor	J929369
323737	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b50 d50 aktiv stor/ekstra stor	J773247920693

323738	Pute sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b50 d50 contour stor/ekstra stor	J774247959693
323739	Pute sete stol stå Vela Salsa b39 d30 sete ridesadel liten	J06384520692
323740	Pute sete stol stå Vela Salsa b40 d35 sete sykkelsadel midi	J06190720692
323741	Pute sete stol stå Vela Salsa b43 d35 sete ridesadel	J06164520692
323742	Pute sete stol stå Vela Salsa b46 d32 sete S150	J06170745692
323743	Pute sete stol stå Vela Salsa b46 d35 sete avrundet forhøy delta kap	J06420712692
323744	Pute sete stol stå Vela Salsa b46 d35 sete avrundet sadel delta	J06180712692
323745	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d40 inko aktiv ekstra liten	J46T4321571
323746	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d49 inko aktiv dyp	J46T4117571
323747	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b44 d44 inko aktiv liten	J46T4322571
323748	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b44 d44 inko contour liten	J46T5422571
323749	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b47 d47 inko contour medium	J46T5423571
323750	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b47 d47 inko medium	J46T4323571
323751	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b50 d50 inko contour stor/ekstra stor	J46T5424571
323752	Trekk inko sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b50 d50 inko stor/ekstra stor	J46T4324571
323753	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 300E/310E b58 d48 inko f/sete XXX	J46406664
323754	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 300E/310E b72 d50 inko f/sete 4XL	J46477664
323755	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b32 d35 f/sete E2	J46148583
323756	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b32 d35 inko f/sete E2	J46448664
323757	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b35 d40 f/sete MD35	J46293583
323758	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b35 d40 inko f/sete MD35	J46593664
323759	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b36 d36 f/sete MD36	J46295583
323760	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b36 d36 inko f/sete MD36	J46595664
323761	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b36 d43 f/sete E3	J46149583
323762	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b36 d43 inko f/sete E3	J46449664
323763	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b40 d40 f/sete MD40	J46296583
323764	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b40 d40 inko f/sete MD40	J46596664
323765	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b40 d47 f/sete E4	J46150583
323766	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 600E b40 d47 inko f/sete E4	J46450664
323767	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d40 aktiv ekstra liten	J46T1321521
323768	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b40 d49 aktiv dyp	J46T1117521
323769	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b44 d44 aktiv liten	J46T1322521
323770	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b44 d44 contour liten	J46T2422521
323771	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b47 d47 aktiv medium	J46T1323521
323772	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b47 d47 contour medium	J46T2423521
323773	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b50 d50 aktiv stor/ekstra stor	J46T1324521
323774	Trekk sete stol arbeid Vela Tango 700/700E b50 d50 contour stor/ekstra stor	J46T2424521
323775	Trekk sete stol stå Vela Salsa b39 d30 f/sadelsete liten	J46138666
323776	Trekk sete stol stå Vela Salsa b39 d30 inko f/sete sadel liten	J46438664
323777	Trekk sete stol stå Vela Salsa b40 d35 f/sete Midi	J46219666
323778	Trekk sete stol stå Vela Salsa b40 d35 inko f/sete Midi	J46519664

323779	Trekk sete stol stå Vela Salsa b43 d35 inko f/sete sadel	J46416664
323780	Trekk sete stol stå Vela Salsa b43 d35 ridesadel	J46B16666
323781	Trekk sete stol stå Vela Salsa b46 d32 f/sete S150	J46217666
323782	Trekk sete stol stå Vela Salsa b46 d32 inko f/sete S150	J46417664
323783	Trekk sete stol stå Vela Salsa b46 d35 f/sete Delta	J46218666
323784	Trekk sete stol stå Vela Salsa b46 d35 f/sete Delta forhøyet	J46242666
323785	Trekk sete stol stå Vela Salsa b46 d35 inko f/sete Delta	J46518664
323786	Trekk sete stol stå Vela Salsa b46 d35 inko f/sete Delta forhøyet	J46542664
323787	Sidestøtte stol stå Vela Salsa f/armlenstang hø	J927960
323788	Sidestøtte stol stå Vela Salsa f/armlenstang ve	J927961
323793	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E b6,5 l11 sett liten	J58018052
323794	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E b6,5 l11 stang 12,5 sett liten	J58042052
323795	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E b7,5 l19 sett medium	J58019052
323796	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E b7,5 l19 stang 12,5 sett medium	J58043052
323797	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E b7,5 l25 sett stor	J58020052
323798	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E b7,5 l25 stang 12,5 sett stor	J58044052
323799	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E stang l19,5 buet pute liten sett	J929286
323800	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E stang l19,5 buet pute stor sett	J929287
323801	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E stang l19,5 f/E2 rygg buet pute liten sett	J929291
323802	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E stang l19,5 f/E2 rygg rett pute sett	J929293
323803	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E stang l19,5 rett pute sett	J929288
323804	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 600E stang l19,5 stang f/E2 rygg buet pute stor sett	J929292
323805	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b6,5 l11 stang 12,5 sett liten	J58056052
323806	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b6,5 l11 stang 17,3 sett liten	J58053052
323807	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b7,5 l19 stang 12,5 sett stor	J58058052
323808	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b7,5 l19 stang 17,3 sett stor	J58055052
323809	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b7,5 l25 stang 12,5 sett medium	J58057052
323810	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E b7,5 l25 stang 17,3 sett medium	J58054052
323811	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E stang l19,5 buet pute liten sett	J929020
323812	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E stang l19,5 buet pute stor sett	J929021
323813	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E stang l19,5 rett pute sett	J929022
323814	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E stang l22,5 buet pute liten sett	J929046
323815	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E stang l22,5 buet pute stor sett	J929047
323816	Sidestøtte stol arbeid Vela Tango 700/700E stang l22,5 rett pute sett	J929048
323889	Stang stol arbeid Vela Tango 600E b2 l19,5 buet f/sidestøtte Support rygg	J928372
323890	Stang stol arbeid Vela Tango 600E b2 l22,5 buet f/sidestøtte Support rygg	J928373
323891	Stang stol arbeid Vela Tango 600E b4,5 l22,5 buet f/sidestøtte Support rygg	J928374
323892	Stang stol arbeid Vela Tango 600E l20,8 rett f/sidestøtte Support rygg	J928597
323936	Utstigningshjelp stol arbeid Vela Tango 700E el kompl	J929332
323940	Vingskrue stol arbeid Vela Tango 700/700E 8x20mm	J928606