

**Tilbehør - Eurovema**

<b>HMS-Artnr</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Leverandørens artnr</b>
286467	Abduksjonskloss ers Flexmobil i6 voksen	224075-4800
301649	Adapter benstøtte/ fotplate ers Minicrosser Comfort	299001-8000
301843	Alarm 24V-90dB-35K2 ers KS-343.2	110708000001
216151	Amputasjonstøtte ers Flexmobil i6 l25 b19 hø	224001-4100H
216152	Amputasjonstøtte ers Flexmobil i6 l25 b19 ve	224001-4100V
262360	Armlene ers Flexmobil i6 SitRite breddejustering	624001-4012K
177498	Armlene ers Flexmobil i6 SitRite l25 b5cm fellbar hø	269101-4003H
177499	Armlene ers Flexmobil i6 SitRite l25 b5cm fellbar ve	269101-4003V
301653	Armlene ers Flexmobil i6 SitRite PU 30cm hjust kompl	224003-4001
301654	Armlene ers KS-343.2 komplett hø	420800000068
301655	Armlene ers KS-343.2 komplett ve	420800000069
301657	Armstøtte ers plate l30 b3 Flexmobil i6 forsterket kant	624002-4005
248789	Armstøtte ers plate l30 b5 Flexmobil i6	624001-4004-S
287209	Armstøtte ers plate l30 b5 Flexmobil i6 forsterket kant	624001-4005-S
289264	Armstøtte ers plate l40 b3 Flexmobil i6 forsterket kant	624002-4008
301658	Armstøtte ers plate l40 b5 Flexmobil i6	624001-4007
287210	Armstøtte ers plate l40 b5 Flexmobil i6 forsterket kant	624001-4008
301722	Batteri ers KS-343.2 50Ah	7REC50-12
301723	Batterikabel ers KS-343.2 VR2 B730044	110705010087
301724	Batterikabel ers KS-343.2 VR2 B730045	110705010089
216154	Belte hofte ers Flexmobil i6	224047-4400
235091	Benstøtte el ers Flexmobil Comfort hø	299001-9000H
235092	Benstøtte el ers Flexmobil Comfort ve	299001-9000V
249434	Benstøtte el ers Flexmobil i6 SitRite hø	224001-9000H
249435	Benstøtte el ers Flexmobil i6 SitRite ve	224001-9000V
301728	Blinklys ers KS-343.2 komplett hø	192100000003
301729	Blinklys ers KS-343.2 komplett ve	192100000002
249510	Bryter ers Flexmobil i6 omstiller Omron 0,1A	7D2HW-C271M
301844	Bryter ers KS-343.2 effektbryter 35Ah	421600000014
249515	Driftstidsmåler ers Flexmobil i6	7DRIFTTIDSM
301660	Fotmatte ers KS-343.2 karma	370600000005
289263	Fotplate midtstilt ers Minicrosser hvreg kort	269001-2011
269639	Fotplate midtstilt ers Minicrosser hvreg lang	269001-2010
301845	Hurtigvalgknapp med skruer KS-343.2 svart	422000000007
301846	Joystick ers ACU200 ledsagerstyring LiNX Flexmobil i6	7DLX-ACU200
268151	Joystick ers CR400 LiNX Flexmobil i6 Kompakt joystick	7DLX-CR400
249513	Joystick ers Flexmobil i6 Rem211-A LiNX 6 aktuator	7DLX-REM211-A
301847	Joystick ers Flexmobil i6 Rem400-A LiNX 6 aktuator fargeskjerm	7DLX-REM400
249495	Joystickgrep ers Flexmobil i6 Carrot knapp LiNX	7DX-GJS0031
249496	Joystickgrep ers Flexmobil i6 DL-knopp LiNX	7DX-GJS0040
249501	Joystickgrep ers Flexmobil i6 flat T-spak LiNX	7DX-GJS0044
249497	Joystickgrep ers Flexmobil i6 hak kopp LiNX	7DX-GJS26819
249498	Joystickgrep ers Flexmobil i6 Kula LiNX	7DX-GJS0003

249499	Joystickgrep ers Flexmobil i6 pennegrepspak LiNX	7DX-GJS0055
301848	Joystickgrep ers Flexmobil i6 standard LiNX grep Flexmobil i6	7DXL-GPL55470
249500	Joystickgrep ers Flexmobil i6 T-spak LiNX	7DX-GJS0033
301849	Joystickgrep ers Flexmobil i6 Y-spak LiNX	7DX-GJS0022
256645	Kabel ers BUS 1,5m LiNX Flexmobil i6	7DLX-GLM-BUS150A
249494	Kabel ers BUS 2,0m LiNX Flexmobil i6	7DLX-GLM-BUS200A
301850	Kabel ers Flexmobil i6 Act 4 20cm connector for aktuator	200569-0020
301851	Kabel ers Flexmobil i6 Act 4 60cm connector for aktuator	200569-0010
249493	Kabel ers Flexmobil i6 BUS 0,5m LiNX	7DLX-GLM-BUS050A
301852	Kabel ers Flexmobil i6 ledningssett automatsikring 12Ah	200600-0008
301853	Kabel ers Flexmobil i6 ledningssett driftstidsmåler	200600-0006
301854	Kabel ers Flexmobil i6 strømkabel i6 Power module	200600-0004
301855	Kabel ers KS-343.2 s-drive bremsevarselledning	110700000469
249502	Kontakt 7-veis ers Flexmobil i6 LiNX	7DLX-GPL54992
249503	Kontaktbeskyttelse 7-veis ers LiNX Flexmobil i6	7DLX-GCN54994
249506	Kontaktsett for aktuator module ers Flexmobil i6	7DX2-LOOM-ACT
249507	Kontaktsett for power module ers Flexmobil i6	7DX-GSM80208
301719	Kontrollerkabel Center bakre S-drive 02000408R ers KS-343.2	110705010076
301754	Kontrollerkabel Front Center S-drive 02000409R ers KS-343.2	110705010075
286445	Korsryggstøtte ers Flexmobil i6 116x30cm m/pumpe	7SVANKSTOD
301774	Krykkeholder ers KS-343.2	156700000041
301782	Lampe front ers KS-343.2 firkantet	110706010003
301783	Lampe front gul 24v ers KS-343.2 avlang	111600000022
301784	Lampeholder ers KS-343.2 front	421600000003
301789	Lyskontrollkabel S-drive 110705010090 KS-343.2	110705010090
249508	Programvare modul ers Flexmobil i6 LiNX for 4 aktuator	7DLX-ACT400-A
249511	Programvare modul ers Flexmobil i6 LiNX Power module + 2 aktuator	7DLX-PM75AL-B
301652	Pute armlene ers KS-343.2 hø/ve	110303010008
301666	Pute rygg Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 rh45	003404-4045
301667	Pute rygg Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 rh54	003404-4054
301668	Pute rygg Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 rh45	003404-4545
301669	Pute rygg Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 rh54	003404-4554
301670	Pute rygg Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 rh45	003404-5045
301671	Pute rygg Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 rh54	003404-5054
301672	Pute rygg Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 rh45	003402-4045
301673	Pute rygg Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 rh54	003402-4054
301674	Pute rygg Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 rh45	003402-4545
301675	Pute rygg Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 rh54	003402-4554
301676	Pute rygg Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 rh45	003402-5045
301677	Pute rygg Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 rh54	003402-5054
301680	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd40	003403-4040
301681	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd45	003403-4045
301682	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd50	003403-4050
301683	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd55	003403-4055
301684	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd40	003403-4540

301685	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd45	003403-4545
301686	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd50	003403-4550
301687	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd55	003403-4555
301688	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd40	003403-5040
301689	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd45	003403-5045
301690	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd50	003403-5050
301691	Pute sete Base ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd55	003403-5055
301692	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd40	003401-4040
301693	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd45	003401-4045
301694	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd50	003401-4050
301695	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb40 sd55	003401-4055
301696	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd40	003401-4540
301697	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd45	003401-4545
301698	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd50	003401-4550
301699	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb45 sd55	003401-4555
301700	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd40	003401-5040
301701	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd45	003401-5045
301702	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd50	003401-5050
301703	Pute sete Contour ers Flexmobil i6 Comfort II sb50 sd55	003401-5055
301800	Pære bremselys ers KS-343.2 BT04-24V P10 10W hø/ve	110706050003
301801	Pære ers KS-343.2 24V15W T15-24V15W/KU-PE	110706050004
301802	Pære ers KS-343.2 til Bil G18.5 BA15S-24V 10W ers KS-343.2	110706050002
301664	Ryggplate ers Flexmobil i6 Comfort rh50	00340052
301665	Ryggplate ers Flexmobil i6 Comfort rh62	00340078
301706	Sideplate til rygg ers Flexmobil i6 Comfort rh50	00340053
301707	Sideplate til rygg ers Flexmobil i6 Comfort rh62	00340079
301812	Sidespeil ers KS-343.2 hø/ve	110200000120
022466	Sidestøtte lår ers Flexmobil i6 Comfort hø 10x24	299047-4501H
022468	Sidestøtte lår ers Flexmobil i6 Comfort hø 10x32	299047-4500H
022467	Sidestøtte lår ers Flexmobil i6 Comfort ve 10x24	299047-4501V
022469	Sidestøtte lår ers Flexmobil i6 Comfort ve 10x32	299047-4500V
011944	Sidestøtte rygg ers Flexmobil i6 Comfort hø 13x13	299047-4600H
011945	Sidestøtte rygg ers Flexmobil i6 Comfort ve 13x13	299047-4600V
301708	Sidestøtte svingbart rygg ers Comfort/Sitrite hø 13x13	299001-4500H
290183	Sidestøtte svingbart rygg ers Comfort/Sitrite ve 13x13	299001-4500V
249472	Sitteenhet ers Flexmobil i6 Comfort II s40-50 sd40-55 rh60	N-695-5050
249504	Stift LiNX kontakt ers LiNX Stift Flexmobil i6	7DLX-GCN0794
301856	Strømboks ers KS-343.2 S-Drive D51272	171600000005
301717	Strømkabler bak ers KS-343.2 Comp S-drive	1116000000056
301857	Tilgangsnøkkel ers Flexmobil i6 LiNX	7DLX-HKEY01-A
301858	Trekk hastighetsregulator ers KS-343.2 svart	157700000011