

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
292710	Batteripakke Ni-mH 24V/2 0Ah personløfter takmont GH1/GH3+	550574
292715	Belteoverføring personløfter takmont GH1	551105
292551	Benstøtte nedre forflyttingshjm plattform GTP1	560855
292700	Brakett strømforsyning personløfter takmont GH1	551325
292708	Bunndeksel personløfter takmont GH1	557712
292726	Bunndeksel personløfter takmont GH3+	550553
292698	Deksel oppgraderingssett personløfter takmont GH1	552815
292702	Docking personløfter takmont GH1	559962
292701	Docking strømforsyning personløfter takmont GH1	559931
292743	Guide løpevogn sett a 50stk personløfter takmont GH3+	551324
292716	Gummitetning sett a 2stk personløfter takmont GH1	552884
292747	Hovedprint PCB 2010 m/kabler personløfter takmont GH3+	550548
292746	Hovedprint PCB 2010 personløfter takmont GH3+	550593
292712	Håndkontroll /docking for håndkontroll personløfter takmont GH1	559963
292731	Håndkontroll 2 trykk m/display personløfter takmont GH3+	550571
292732	Håndkontroll 2 trykk u/display personløfter takmont GH3+	550572
292713	Håndkontroll f/kabel forlenget personløfter takmont GH1	552619
292733	Håndkontroll m/kjøremotor personløfter takmont GH3+	550773
292714	Håndkontroll personløfter takmont GH1	559961
292725	IR mottaker personløfter takmont GH3+	550551
292721	Kabelholder personløfter takmont GH3+	550123
292705	Koblingssett personløfter takmont GH1	551237
292724	Kommunikasjonsprint PCB personløfter takmont GH3+	550549
292734	Ladepprint personløfter takmont GH3+	550573
291286	Ladesett personløfter takmont GH3+	550094
292707	Ladesignalkabel personløfter takmont GH1	551100
292745	Ledningsnett nødsenk el personløfter takmont GH3+ komplett	550769
292742	Løpevogn m/kjøremotor personløfter takmont GH3+	554197
292739	Løpevogn m/strømmottaker personløfter takmont GH3+	551456
292718	Løpevogn personløfter takmont GH1	551099
292727	Løpevogn personløfter takmont GH3+	550560
292704	Låsepinne takheis - løpevogn personløfter takmont GH1	552885
292749	Motor PCB AUX personløfter takmont GH3+	552627
292723	Motor personløfter takmont GH3+ komplett	550546
292550	Pedalbrems forflyttingshjm plattform GTP1	560856
292729	Plate fingerbeskyttelse m/hull personløfter takmont GH3+	550562
292730	Plate fingerbeskyttelse u/hull personløfter takmont GH3+	550563
292554	Senterhjul forflyttingshjm plattform GTP1	560852
292740	Sentreringsklips løpevogn sett a 10stk personløfter takmont GH3+	554029
292699	Sidedeksel hvit/gul personløfter takmont GH1	554301
292728	Sidedeksel personløfter takmont GH3+	550561
292719	Sidedeksel sebra/fisk dekor personløfter takmont GH1	551109
292744	Skjold kjøremotor sett a 2stk personløfter takmont GH3+	551504
292696	Snor nødsenk personløfter takmont GH1/GH3+	558830
292697	Snor nødsenk sett a 10stk personløfter takmont GH1/GH3+	558465
292722	Stifter festing løpevogn personløfter takmont GH3+	550545
292711	Stropp personløfter takmont GH1/GH3+	550547
292720	Stroppføringsdel m/brytere personløfter takmont GH1/GH3+ komplett	550564
292703	Strømforsyning 36V DC personløfter takmont GH1	551244
292741	Strømmottaker komplett pick-up personløfter takmont GH3+	552534
292706	Styrekort m/batterienhet personløfter takmont GH1	552881
292552	Støpsel forflyttingshjm plattform GTP1	560854
292553	Svinghjul forflyttingshjm plattform GTP1	560853
292748	Tannreim personløfter takmont GH3+	550580
292709	Tetning tilgang stropp personløfter takmont GH1	551112
292735	Toppdeksel basis personløfter takmont GH3+	550575
292736	Toppdeksel basis personløfter takmont GH3+ m/vektmodul	550576
292737	Toppdeksel m/ett ladestyrekort PCB personløfter takmont GH3+	550041
292738	Toppdeksel m/to ladestyrekort PCB personløfter takmont GH3+	550180
292717	Toppdeksel personløfter takmont GH1	551107
292695	Veggfeste docking personløfter takmont GH1	559929