

Reservedeler - Schuchmann

| HMS- Artnr | Beskrivelse | Leverandørens artnr |
|---------------|---|------------------------|
| 315056 | Aksel sykkel 3hjul Momo 12" | 3790006 |
| 315057 | Aksel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" | 3791006 |
| 315058 | Aksel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" | 3792006 |
| 315059 | Baklykt sykkel 3hjul Mats | 3460058 |
| 315060 | Baklykt sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-26" | 6190029 |
| 315061 | Batteri Heinzmann sykkel 3hjul Momo Motion/Mats 250w36V 14,25Ah | 6199516 |
| 315130 | Belte hofte sykkel 3hjul Mats | 3401013 |
| 315063 | Brems sykkel 3hjul Mats hydraulisk | 3401005 |
| 315234 | Brems V-modell sykkel 3hjul Momo/Momo Motion | 6190225 |
| 235422 | Bremsehåndtak sykkel 3hjul Mats liten hø | 6191013 |
| 235423 | Bremsehåndtak sykkel 3hjul Mats liten ve | 6191014 |
| 315064 | Dekk 12" sykkel 3hjul Momo | 6191907 |
| 315065 | Dekk 16" sykkel 3hjul Momo/Momo Motion | 6192907 |
| 315066 | Dekk 20" sykkel 3hjul Momo/Momo Motion | 6193907 |
| 315067 | Dekk 24" sykkel 3hjul Momo/Momo Motion | 6194907 |
| 315068 | Dekk 26" sykkel 3hjul Momo/Momo Motion | 6195907 |
| 315069 | Display hjelpemotor Heinzmann HDP-LCD sykkel 3hjul Momo Motion/Mats | 6199519 |
| 315070 | Drivaksel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" | 3793006 |
| 315072 | Feste batteri sykkel 3hjul Momo Motion/Mats | 6199530-9005 |
| 315073 | Forgaffel sykkel 3hjul Mats | 3792001 |
| 315074 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo 12" 2024 | 3790000-FarbVar |
| 315075 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo 16" 2024 | 3791000-FarbVar |
| 315076 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo 20" 2024 | 3792000-FarbVar |
| 315077 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo 24" 2024 | 3793000-FarbVar |
| 315078 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo 26" 2024 | 3794000-FarbVar |
| 315079 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo Motion 16" 2024 | 6199575-9010 |
| 315080 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo Motion 20" 2024 | 6199576-9010 |
| 315081 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo Motion 24" 2024 | 6199577-0003 |
| 315082 | Forgaffel sykkel 3hjul Momo Motion 26" 2024 | 6199578-0003 |
| 315105 | Girnav Shimano sykkel 3hjul Momo 7gir f/pedalbrems | 6195029K |
| 315104 | Girnav Shimano sykkel 3hjul Momo Motion/Mats 8gir m/revers | 6195110 |
| 315106 | Girnav Shimano sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 7gir f/frinav | 6195029K/ohne |
| 315107 | Girskifter sykkel 3hjul Mats Nav 8gir | 3402010 |
| 315108 | Hjul 12" bak sykkel 3hjul Momo hø | 9095009 |
| 315109 | Hjul 16" bak sykkel 3hjul Momo hø | 9091009 |
| 315110 | Hjul 20" bak sykkel 3hjul Mats par | 3460056 |
| 315111 | Hjul 20" bak sykkel 3hjul Momo hø | 9092009 |
| 315112 | Hjul 24" bak sykkel 3hjul Momo hø | 9093009 |
| 315113 | Hjul 26" bak sykkel 3hjul Momo hø | 9094009 |
| 315114 | Hjul sykkel 3hjul Mats foran m/hjelpemotor Heinzmann | 3460055/Ma |
| 315115 | Hjul sykkel 3hjul Momo 12" bak ve | 9095008 |
| 315116 | Hjul sykkel 3hjul Momo 12" foran | 9095006 |
| 315117 | Hjul sykkel 3hjul Momo 16" foran 2024 | 9091044 |
| 315118 | Hjul sykkel 3hjul Momo 16" foran m/hjelpemotor Heinzmann | 9095075 |
| 315119 | Hjul sykkel 3hjul Momo 20" foran 2024 | 9092044 |
| 315120 | Hjul sykkel 3hjul Momo 20" foran m/hjelpemotor Heinzmann | 9095076 |
| 315121 | Hjul sykkel 3hjul Momo 24" foran 2024 | 9093044 |

| | | |
|--------|---|-------------|
| 315122 | Hjul sykkel 3hjul Momo 24" foran m/hjelpemotor Heinzmann | 9095077 |
| 315123 | Hjul sykkel 3hjul Momo 26" foran 2024 | 9094044 |
| 315124 | Hjul sykkel 3hjul Momo 26" foran m/hjelpemotor Heinzmann | 9095078 |
| 315125 | Hjul sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" bak ve | 9091008 |
| 315126 | Hjul sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" bak ve | 9092008 |
| 315127 | Hjul sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24" bak ve | 9093008 |
| 315128 | Hjul sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" bak ve | 9094008 |
| 315138 | Håndgrep sykkel 3hjul Mats 120mm | 6190022 |
| 315237 | Håndtak vrigass sykkel 3hjul Mats m/kabel | 6199529-1 |
| 315140 | Kabel sykkel 3hjul Momo Motion | 6199522/M |
| 315141 | Kabelsett sykkel 3hjul Mats | 6199522/M-1 |
| 315142 | Kjede sykkel 3hjul Mats | 6190015-24 |
| 315143 | Kjedekasse sykkel 3hjul Mats hø | 3460077 |
| 315144 | Kjedekasse sykkel 3hjul Mats ve | 3460076 |
| 315145 | Kjedekasse sykkel 3hjul Momo 12" | 6191011-12 |
| 315146 | Kjedekasse sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" | 6191011-16 |
| 315147 | Kjedekasse sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" | 6191011-20 |
| 315148 | Kjedekasse sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24" | 6191011-24 |
| 315149 | Kjedekasse sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" | 6191011-26 |
| 315150 | Kjedespenner sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-26" | 6195051 |
| 315151 | Kontrollerboks sykkel 3hjul Mats | 6199517B-1 |
| 315152 | Kontrollerboks sykkel 3hjul Momo Motion m/kabel I90 | 6199517B |
| 315153 | Krank sykkel 3hjul Mats | 3460090 |
| 315154 | Krank sykkel 3hjul Momo 12" | 3750002 |
| 315155 | Krank sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" | 3751001 |
| 315156 | Krank sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" | 3752002 |
| 315157 | Krank sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" | 3753001 |
| 315161 | Kurv sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" | 6191012 |
| 315162 | Kurv sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-24" | 6192012 |
| 315163 | Kurv sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" | 6193012 |
| 315164 | Lader sykkel 3hjul Momo Motion/Mats 250W 36V 14,25Ah | 6199518 |
| 315170 | Lykt foran sykkel 3hjul Mats | 3460057 |
| 315171 | Lykt foran sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-26" | 6199502 |
| 315172 | Momentsensor HDP torque sett sykkel 3hjul Momo Motion/Mats | 6199593 |
| 315173 | Mosegummi sykkel 3hjul Momo/Momo Motion overtrekk 400mm | 6190023G2 |
| 315177 | Parkeringsbrems sykkel 3hjul Momo 12" m/bremsekabel | 3751036 |
| 315178 | Parkeringsbrems sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" m/bremsekabel | 3752036 |
| 315179 | Parkeringsbrems sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" m/bremsekabel | 3753036 |
| 315180 | Parkeringsbrems sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24" m/bremsekabel | 3754036 |
| 315181 | Parkeringsbrems sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" m/bremsekabel | 3755036 |
| 315184 | Pedal sykkel 3hjul Mats m/fotklips/hælstropp par | 3400012 |
| 315185 | Pedal sykkel 3hjul Mats standard par | 3401006 |
| 315190 | Refleks sykkel 3hjul Mats 89X13mm | 3460059 |
| 315191 | Ringeklokke sykkel 3hjul Mats | 3460089 |
| 315192 | Ringeklokke sykkel 3hjul Momo/Momo Motion | 6190001 |
| 315193 | Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12" | 3701001 |
| 315194 | Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-20" | 3702001 |
| 315195 | Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" | 3703001 |
| 315196 | Seteklemme sykkel 3hjul Momo 25,4mm | 3790005 |
| 315197 | Seteklemme sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 28,6mm | 3791005 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| 315198 | Seteklemme sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 34,9mm | 3792005 |
| 315200 | Skjerm sykkel 3hjul Mats bak | 3460075 |
| 315201 | Skjerm sykkel 3hjul Mats foran | 3460074 |
| 315202 | Skjerm sykkel 3hjul Momo 12" foran | 6190098 |
| 315203 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" bak | 6190243 |
| 315204 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" foran | 6190194 |
| 315205 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" bak | 6190244 |
| 315206 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" foran | 6190196 |
| 315207 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24" bak | 6190245 |
| 315208 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24" foran | 6190198 |
| 315209 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" bak | 6190246 |
| 315210 | Skjerm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" foran | 6190200 |
| 315211 | Skjermfeste sykkel 3hjul Mats foran | 3460069-9005 |
| 315212 | Skjermfeste sykkel 3hjul Mats foran topp | 3460070-9005 |
| 315219 | Slange sykkel 3hjul Momo 12" | 6191908 |
| 315220 | Slange sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" | 6192908 |
| 315221 | Slange sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" | 6193908 |
| 315222 | Slange sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24" | 6194908 |
| 315223 | Slange sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" | 6195908 |
| 315227 | Styre sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12" | 3701011 |
| 315228 | Styre sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" | 3702011 |
| 315229 | Styre sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" | 3703011 |
| 315230 | Styre sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" | 3704011 |
| 315231 | T-Stang sykkel 3hjul Momo 12" | 3701005 |
| 315232 | T-Stang sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-20" | 3702005 |
| 315233 | T-Stang sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" | 3703005 |