Invacare AS

ISO-kode	Beskrivelse	HMS-artnr	Lev-artnr
121790	Armlene trappeklatrer sete Scalacombi S36		1520503
121790	Batteri Scalamobil S35/Scalacombi S36 kompl		1456799
121790	Batteriboks Scalamobil S35/Scalacombi S36 bakre del		1520350
121790	Batteriboks Scalamobil S35/Scalacombi S36 front		1520351
121790	Batteripakke trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1520389
121790	Benstøtte Scalacombi S36		1520508
121790	Bolter nedre trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1457767
121790	Bolter øvre trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1457770
121790	Brems Scalamobil S35/Scalacombi S36 hø kompl		1520769
121790	Brems Scalamobil S35/Scalacombi S36 ve kompl		1520770
121790	Bremsebånd trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1520394
121790	Bremsehjul trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1520391
121790	bryter av/på trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1520363
121790	Dekk trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1456792
121790	Deksel elektronikk trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1456876
121790	Deksel Scalamobil S35/Scalacombi S36 bærehåndtak		1520348
121790	Eksenterplate trappeklatrer rullestol Scalamobil S35 indre hø		1467007
121790	Eksenterplate trappeklatrer rullestol Scalamobil S35 indre ve		1467006
121790	Eksenterplate trappeklatrer rullestol Scalamobil S35 ytre		1467005
121790	Elektronikkhus trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1520353
121790	Felg Scalamobil S35/Scalacombi S36 ytre hjul		1490209
121790	Fjær Scalamobil S35/Scalacombi S36 brems		1520474
121790	Hjul trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1456453
121790	Håndskrue for høydejustering trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1520509
121790	Håndskrue trappeklatrer sete Scalacombi S36		1520506
121790	Håndtak komplett S35 trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1520387
121790	Håndtak komplett S36 trappeklatrer rullestol Scalacombi S36		1520388
121790	Håndtak m/bryter trappeklatrer rullestol hø Scalamobil S35		1520498
121790	Håndtak m/bryter trappeklatrer rullestol ve Scalamobil S35		1520496
121790	kretskort batteri trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1461746
121790	Kretskort trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1457281
121790	Lader Scalamobil trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1519809
121790	Løftehåndtak Scalamobil S35/Scalacombi S36 kpl		1456877
121790	Låsemekanisme batteriboks trappeklatrer rullestol Scalamobil S35		1456875
121790	Låsering trappeklatrer rullestol 14x1 Scalamobil		1456185
121790	Ryggplate trappeklatrer sete Scalacombi S36		1520505
121790	Seteplate trappeklatrer sete Scalacombi S36		1520472
121790	Sikring trappeklatrer rullestol 15A Scalamobil S35		1456389
121790	Sikring trappeklatrer rullestol 2,5A Scalamobil S35		1465938
121790	Sikring trappeklatrer rullestol 4A Scalamobil S35		1519643
121790	Sitteenhet Scalacombi S36 kompl		1520584
121790	Uløsermekanisme trappeklatrer Scalamobil S35 batteri		1461707