HMS-Artnr	Kategori	Beskrivelse	Leverandørens artnr
031271	121890	Hjul sykkel Vik bakhjul felg u/dekk og slange	VIK-L-21
031272	121890	Hjul sykkel Vik forhjul felg m/bremsetrommel u/dekk og slange	VIK-L-46
031282	121890	Dekk sykkel Viki 16"	VIKI-L-22
031289	121890	Slange sykkel Viki 16"	VIKI-L-23
141560	121890	Sete sykkel Trek T900	4 286,00
193359	121890	Felgbånd sykkel Viki 16"	VIKI-L-24
193360	121890	Forhjulsoppheng sykkel Viki hø	VIKI-L-67
193361	121890	Forhjulsoppheng sykkel Viki ve	VIKI-L-68
193372	121890	Sete sykkel Viki	VL-700
193384	121890	Signalklokke sykkel Viki	VL-180
193532	121890	Krankarmer sykkel Flash	ES002
193534	121890	Hendel sykkel Flash gir/brems	ES014
193535	121890	Gaffel sykkel Flash	ES016
193536	121890	Forhjul sykkel Flash	ES018
193538	121890	Bremseskive sykkel Flash foran	ES034
193539	121890	Kjedebeskytter sykkel Flash	ES038
193540	121890	Kjede sykkel Flash	ES040
193541	121890	Fotstøtte sykkel Flash	ES050
193542	121890	Ryggstøtte sykkel Flash	ES080
193543	121890	Bakhjul sykkel Flash kun felg 26"	ES082
193544	121890	Dekk sykkel Flash 26"	ES086
193545	121890	Slange sykkel Flash 26"	ES094
193546	121890	Håndtak sykkel Costa	CS002
193547	121890	Bremsekalipper sykkel Costa	CS010
193548	121890	Kjedebeskytter sykkel Costa	CS016
193549	121890	Kjede sykkel Costa	CS018
193551	121890	Bremsekalipper sykkel Flash	ES032
193553	121890	Bakhjul sykkel Costa 26"	CS058
193565	121890	Setenett Ergomesh sykkel Gekko fx 20/Gekko fx 26	SIZUBZNEG
210049	121890	Batteri sykkel Gekko fx 20/Gekko fx 26 Costa Kid/Costa til motor GoSwiss	HAAKD36V3
232802	121890	Batterilader hjelpemotor sykkel City 22/City 24/Copilot 2 24/Copilot 2 26	010-33-019-00
213553	121890	Forhjul sykkel Gekko fx 20/Gekko fx 26 ve 20" felg u/slange og dekk	VR20SBOS15